

名 称：	R1000TC北美版(中文)说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材 质：	80克书纸,折页不打钉	版面设计：
尺 寸：	105X146mm	校 对：
版本号及料号：	V1.3 IB-100-R1000T-04	批 准：

IB-100-R1000T-04 说明书R1000TC北美版中文/V1.3

2016年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2016年7月
Copyright © 2016
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.3, July. 2016
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

EDIFIER 漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker

R1000TC北美版

使用说明书 使用前请仔细阅读

重要安全信息

请注意防止触电

*请阅读这些说明。
*请保留这些说明。
*请注意所有警告。
*请遵循所有说明。

*本产品可在热带地区使用。
*本产品最高使用的环境温度为40℃。
*本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风（建议5cm以上）。
*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
*低音箱内有电危险，请勿打开后盖，以免触电和影响保修。

*请确保电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源线插头处及设备连接点上。
*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商指定的附件。
*在有雷雨时，为了安全，请将电源线插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
*长时间不使用时，请将此设备电源线插头从电源插座中拔下。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
*在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的音频连接线从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源线插头。
*请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
*本产品是以电源插头为断开装置，使用时应使插头处于方便断开的位置。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

1 打开包装

打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

R1000TC北美版物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- ☒ 主音箱一只
- ☒ 副音箱一只
- ☒ 音箱连接线一条
- ☒ 3.5mm立体声插头转双莲花音频线一条
- ☒ 说明书及售后服务卡一份

2 使用说明

后面板示意图

- 1、主音量调节
- 2、低音调节
- 3、线路输入A接口
- 4、线路输入B接口
- 5、电源线
- 6、电源开关
- 7、接线夹(接副箱)

音箱的连接

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

- 1、将音箱连接线的两端分别连接到主箱和副箱后面的接线夹上（红色线接红色接线夹，黑色线接黑色接线夹，注意不能短路或虚接）。
- 2、将音频连接线双莲花头的一端插到主箱后面板上的线路输入口（要注意颜色的对应），另一端接音源。
- 3、将电源线接入市电，打开电源开关，系统开机。
- 4、播放音乐并调至合适音量。

3 规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: R/L:8W+8W
额定声频率响应范围: 90Hz-20KHz
调节形式: 主音量旋钮、低音提升旋钮
低音单元: 4英寸(外径106mm)
高音单元: φ13mm丝膜高音
噪声声级: ≤25dB(A)

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声边®均为爱德发持有的注册商标。
我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

4 疑难解答

疑难解答：

- 只有一边音箱有声怎么办？
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。
- 音箱都无声，怎么办？
1、请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2、请检查音源和连接线是否正常。
3、请检查音源信号输出是否正常。
4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5、请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题？
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

如果您还有任何疑问，请拨打售后服务卡上的技术服务电话。

5 产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物 质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。