

彩屏控制器操作说明书

型号:CP01

产品可能因为软件设计,部分功能有所差异,请参照实际功能为主



- **短按:**播放/暂停和确定,旋转调节音量大小和列表内容上下滑动;
- **长按:**切换播放序列。



- **短按:**返回;
- **长按:**进入设置菜单。



- **短按:**进入文件夹(播放列表);若在播放列表,短按切换回播放界面;
- **长按:**第1优先级音源,U盘和蓝牙切换。



- **短按:**切换上一首。
- **短按:**切换下一首。

! 使用建议:

SUGGESTIONS FOR USE

- 1、为了更好的操作体验,建议使用正规品牌的U盘,接口USB2.0及以上版本。
- 2、建议U盘格式化后再存放文件夹及歌曲,格式可以FAT32和EXFAT;U盘内不要放置其它不支持的文件,例如EXE文件和图片文件。
- 3、建议文件夹总数量在150个以内,单个文件内的歌曲在50首以内。