

警告！

电池更换不当会有爆炸危险, 只能用同样类型或等效类型的电池来更换。针对可拆卸电池产品, 电池务必回收或妥善处理, 针对不可拆卸电池产品, 禁止拆解。电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。不要让金属物体接触电池两极。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常, 请勿继续使用。电池浸水后禁止使用。在极低气压下, 电池可能会爆炸或泄漏。如果电池使用不当, 就有可能爆炸或泄漏, 从而造成烧伤和其它人身伤害; 如果电池泄漏, 应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

无线产品发出的短波无线电频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备正常使用。

在禁止使用的地方请关掉本产品。在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近, 请勿使用本产品。在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内, 请勿使用本产品, 无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备正常使用。

使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定。

■ 产品三包服务卡

重要提示：

根据国家“三包”服务规定，本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证，凭此卡及有效销售凭证，可享受国家规定三包服务政策。请妥善保管此卡，在需要三包服务时请出示。

产品退换货政策：

- (1) 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- (2) 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。

产品保修政策：

一、保修期：

用户自购买日起，在正常使用情况下，产品若出现质量问题，整机一年内免费保修，主要部件（喇叭、分频器、IC）免费保修两年。

二、保修范围：

自用户购机之日起（以发票或有效销售凭证为准），在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测，确认属于正常使用情况下，由于产品本身质量问题所造成的故障，予以免费保修。

三、除外责任：

- (1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的；
- (2) 三包服务卡或销售凭证被涂沫、更改，以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的；
- (3) 人为损坏（例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等）；
- (4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏，以及自然灾害等不可抗力造成的损坏；
- (5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的；
- (6) 质量问题仅限于性能故障，不包括用户个人对音质、音色等的主观异议；
- (7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式：

用户使用过程中任何问题，均可致电4008606990寻求服务支持。

售后收件地址：东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

售后收件电话：0769-88986868

2025年爱德发印制，版权所有，翻印必究。本手册内所有图文，未经授权，严禁任何方式之全面或部分使用。本手册为随机手册，不得转卖，散发。 2025年3月
Copyright ©2025 All Rights Reserved. Manual Edition 1.0, March 2025
Printed in China

深圳市漫步者专业音响有限公司 出品

地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302

EDIFIER 漫步者

K歌精灵Q3C

移动多媒体音箱说明书

www.edifier.com

K歌精灵Q3C

使用指南

物品清单

● 麦克风 (1支)

● Type-C 充电线

● 说明书 & 保修卡

功能说明

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

音箱

1. 开机/关机
长按: 开机/关机

2. 灯效键
短按: 切换灯效
长按: 清除蓝牙记忆

3. 模式循环键
短按: 模式切换
(蓝牙/U盘/TF卡/线路输入, 至少有两个共同接入情况下)

4. 音量-键
短按: 音量减 (16级音量)
长按: 上一曲

5. 播放/暂停键
短按: 播放/暂停音乐
长按: 强制断开蓝牙

麦克风

6. 音量+键
短按: 音量加 (16级音量)
长按: 下一曲

7. 充电插口

8. AUX接口

9. TF卡接口

10. USB接口

11. 充电指示灯
充电时: 指示灯常亮
充满后: 指示灯熄灭

12. 开机/关机
短按: 氛围音键
(K歌模式/女神音/男神音/娃娃音/怪兽音)
长按: 开机/关机

13. 音量+键
短按: 音量加
长按: 打开/关闭麦克风静音

14. 音量-键
短按: 音量减
长按: 打开/关闭消原声

15. 充电插口

16. 充电指示灯
充电时: 指示灯常亮
充满后: 指示灯熄灭

连接使用说明

• 连接示意图

1. 确保音箱电池电量充足, 长按“”开机, 选择需要的输入模式
连接好相对应的音频设备, 即可使用

无线话筒连接

1. 麦克风与音箱未连接上; 麦克风蓝色指示灯闪烁
2. 成功连接; 麦克风蓝色指示灯常亮并音箱播报“话筒已连接”
3. 麦克风关机, 音箱播报“话筒已断开”
4. 超时间5分钟未连接无任何操作则自动关机



操作使用说明

• 蓝牙连接

在手机上打开蓝牙设备, 搜索EDIFIER K歌精灵Q3C蓝牙配对名, 点击连接

1. 音箱未连接上手机或其它蓝牙设备, 蓝色提示灯闪烁。成功连接上, 蓝色灯常亮 (语音提示: 蓝牙已连接)

2. 断开蓝牙连接时, 提示音; “蓝牙已断开”

• 注意

为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能, 请确保您的音源设备支持A2DP协议

• 充电

开机时进行充电状态:

1. 蓝牙未连接时蓝灯闪亮, 红灯长亮。 (蓝色灯和红色灯会同时亮)

2. 蓝牙连接成功时蓝灯长亮, 红灯长亮

M

短按切换至蓝牙输入



规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

产品名称: K歌精灵Q3C移动多媒体音箱
产品型号: EDF180072
额定声频率响应范围: 100Hz-16KHz
失真限制的输出功率: 6W
噪声声级: ≤25dB(A)
直流输入: 5V=2A



扫码关注 EDIFIER 漫步者



扫描阅读详细说明书内容

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

环保使用期限

本标识内的数字表示产品在正常使用状态下, 环保使用期限为10年。

本产品所有环保使用年限是指遵守有关产品的安全和使用时的注意事项, 从生产日期开始的年限内, 不会发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

重要安全信息

● 请仔细阅读本说明书并妥善保管。

● 请使用制造商指定附件。

● 请按说明书连接说明进行安装。

● 建议0-35°C环境使用本产品。

● 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。

● 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。

● 请不要在靠近任何热源 (如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备) 的地方安装和使用。

● 本产品上面严禁放置任何装水的器具如花瓶; 也不要在本产品上放置任何形式的明火, 如点亮的蜡烛。

● 请不要堵塞本产品的开口处, 不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中, 这样做会有起火或触电危险。

● 请不要强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配, 方向是否正确。

● 为避免儿童误食所提供的配件 (如尖钉), 请将配件放在儿童拿不到的地方。

● 产品不是玩具, 14岁以下儿童须在成年人监护下使用。

● 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险电压或导致其它危险。

● 本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。

● 在用干布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并拔出供电的插头。

● 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。

⚠

使用时音量过高, 可能会导致听力损伤, 请将音量调到安全水平。



正确处理废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 并保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

本产品由用户最终选用的电源适配器决定其适用的海拔地区及气候条件。

本产品销售时不含电源适配器。

用户若使用电源适配器充电, 应购买电气规格配套、并满足标准要求已获得CCC认证的电源适配器。

本产品含有可充电电池。