

IB-100-K0710G-00 说明书K710G/70x95mm中文 V1.0

材质:128克铜版纸

工艺:印单黑, 正反面印刷,扇形折

尺寸:70x95mm

K710G

FM头戴耳机

—— 使用指南 ——

在使用和操作设备前,请阅读并遵守相关的注意事项,以确保设备性能最佳,并避免出现危险或非法情况。

■ 产品配件说明

耳机x1

说明书x1

保修卡x1

Type-C数据线x1

天线x1

咪杆x1

防风罩x1

注:本说明书中的相关图片均为示意图,与实物可能有偏差,仅作参考。

■ 功能操作说明

● 开/关机

在关机状态下,长按电源键,开机。
在开机状态下,长按电源键,关机。

● 充电

使用过程中,出现低电量提醒,请使用充电线或数据线进行充电;
充电线:仅充电,充电时红灯常亮,充满后熄灭;
数据线:通讯和充电,充电中亮绿灯,充满后保持绿灯。

● 恢复出厂设置

开机状态下,同时按“+”键和“-”键约5秒,绿色指示灯快闪6次即可恢复出厂设置。

音乐/游戏模式

开机状态下,使用Type-C数据线连接耳机与设备,耳机自动进入音乐或游戏模式;
连接成功时,指示灯为绿色;
连接失败时,指示灯为红色,仅充电,请更换为数据线进行连接。

● 播放操作

音量+ 单击
上一曲 长按

暂停/播放 单击

音量- 单击
下一曲 长按

音乐/游戏模式 单击

注:如您遇到耳机按键功能受限,可能是当前设备或软件的兼容性原因。
请尝试连接其他设备测试,或联系客服寻求帮助。

IB-100-K0710G-00 V1.0

微信扫一扫更多信息

北京爱德发科技有限公司
北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815
型 号: EDF200233
商标说明: 、EDIFIER®、漫步者®,均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。

FM模式

● 电台控制/音量调节

当耳机处于音乐/游戏模式时,拔掉数据线后会自动进入FM模式。

● 频点设置

FM模式下,长按模式键使屏幕闪烁后,进行频点设置。

● 收藏电台

耳机最多收藏10个电台,超过10个需要先删除已收藏的电台才能继续收藏新的电台,删除顺序按收藏时间由旧到新依次删除。

播放收藏电台 单击
收藏电台 双击

删除收藏电台 双击
频点设置 长按

■ 规格参数

型 号: EDF200233
工作时长:约16h (FM模式)
频响范围:20Hz-20kHz

F M 范围:50MHz-108MHz
输 入:5V 1A
声 压 级:92±3dB(A)

■ LED屏模式显示

FM模式LED屏示意图

音量LED屏示意图

音乐模式LED屏示意图

游戏模式LED屏示意图

■ 皮质耳套使用注意事项及保养方法

● 请把耳机放置在常温阴凉干燥处,长时间暴露于阳光、潮湿、密封、高温的环境下,会加速氧化损耗材质。

● 使用完后如有汗渍、油污或其他液体请用棉布蘸稀释酒精擦拭干净并存放于通风处,避免耳套染色、变形、硬化加快分解,缩短寿命。

● 耳机不使用时请将耳机放置于耳机盒或挂在耳机架上,避免压坏耳套。

● 避免过度拉伸耳套,过度拉伸变形影响佩戴。

● 请定期清洁,使用软布或小刷子轻拭耳套上的液体、污垢等。

正确的保养方法可以让耳套保持良好的状态,延长其使用寿命,提高音质和舒适度。