



MF1 无线版
便携式扩音器 使用说明书

www.edifier.com

1.包装清单

- 扩音器
- Type-C充电线
- 挂带
- 麦克风
- 说明书&保修卡



扩音器



麦克风



Type-C充电线



挂带



说明书&保修卡

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2.功能介绍



- 1. 电源指示灯（状态指示灯）
- 2. 开关机/音量加减调节旋钮
- 3. 麦克风输入插孔
- 4. AUX音频输入插孔
- 5. 充电指示灯
- 6. 充电接口

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。


3.使用说明

●充电

充电操作：将Type-C充电线连接充电接口进行充电；充满电请拔出适配器和充电线。

充电中：红色指示灯亮。

充满电：红色指示灯灭。



●开机和关机

开机：关机状态下，往右旋转旋钮，听到“咔”声后，绿色指示灯亮。

关机：开机状态下，往左旋转旋钮，听到“咔”声后，绿色指示灯灭。

●蓝牙模式

- 首次连接或没有设备连接时，开关机指示灯闪烁，等待连接；打开手机或其他设备搜索本机蓝牙名称“EDIFIER MF1”，并选择配对连接，配对成功后绿灯常亮。
- 断开蓝牙：蓝牙模式下，通过手机设置可断开当前连接的蓝牙设备，并进入待配对状态。
- 音源输入时会自动断开蓝牙连接。

●音量调节

音量增大：往右旋转旋钮，音量增大。

音量减小：往左旋转旋钮，音量减小。


●扩音模式

- 分别将无线麦克风和扩音器开机，两者将自动连接，连接成功后状态指示灯常亮。
- 若更换了主机或者无线麦克风后无法连接，请关闭扩音器和无线麦克风电源键，再同步开机即可自动连接。
- 麦克风标准佩戴方式如下图一



图一


●无线耳麦功能和使用说明



麦克风使用：
佩戴时，请将麦克风靠近嘴部左侧，套上咪棉说话，咪棉可以过滤其他干扰气流声。
正确佩戴麦克风后，声音很大、清晰、并且无啸叫。

●音源输入

将音频线插入AUX接口，即可播放音乐。



注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

4.规格参数（执行标准：GB4943.1-2022）

产品名称：MF1 无线版
型号：EDF180024
失真限制的输出功率：5W
额定声频率响应范围：500Hz-10kHz
噪声声级：≤25dB(A)
输入：5V --- 1A

5.疑难解答

●扩音器无声怎么办？

- 请检查扩音器是否有电，电源开关是否打开。
- 请检查音源和连接线是否正常。
- 请检查音源信号输出是否正常。
- 请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。
- 请重新开机。

●扩音器出现啸叫怎么办？

- 请适当减小音量。
- 请将麦克风与扩音器保持适当距离。

6.保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息