固件升级指南:

1. 开启 DSP 功放,接上 USB 线,打开 PC 调音调音软件,将 DSP 功放与 PC 调音软件建立连接,连接成功后显示如下(设备已连接).



**2**. 存储所有设置:点击菜单"文件--存储所有设置",将当前调音数据保存到电脑中,待升级完成后再载入,如尚未调音,跳过此步骤.



3. 固件升级: 点击菜单"文件--固件升级".



<b>4</b> . 选择升级固件	: 点击文件夹"	2	"选择下载的固件,之后点击开始升级.
H级交体: 1011年-2010年1月1日 H级出版:		开始升级	
西汗均計描書 产品名称: 5A000 因汁和素: V1.0.0 均熱不能。是 約許记录: 約許记录:	2142/@ML		DA280_V1.0.0(44).bin
FOR HED USB			

5. 升级完成后,点击"关闭"对话框,DSP 功放将自动重启.

Mill Mill
升级信息
正在出运升级清末。。。 喻安極的响应近回。國神聖政开始。。 恭嘉,國神丹如此功,清重曲设备:

-

6. 确认固件版本:升级完成后,确认固件版本(1.0.0 Date:2019-11-29)(点击菜单配置--关于



7. 载入所有设置:点击菜单"文件--载入所有设置",将之前保存到电脑中调音数据载入到 DSP 功放中,如之前未保存数据,跳过此步骤.

