名　　称：	MW3600中文说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材　　质：		版面设计：	
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及科号：	V1.0	批　　准：	

北京**漫步者**科技有限公司（加盟）
地：北京市经济技术开发区荣华中路
生产商：东莞市**漫步者**科技有限公司
广　告：北京电公通商业有限责任公司

商标说明：**EDIFIER**®、**漫步者**®均为北京**漫步者**科技有限公司所有注册商标。

BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD
Address: 4th Floor, Zoolite Building, No.66 Beihuan(E)Rd., Yanbian District, Beijing, P.R.China
Manufacturer: DONGGUAN EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD
Address: No.2 East Industry Road, Songshan Lake National High-tech Industrial Development Zone, Dongguan.

Notification:EDIFIER®, **漫步者**® are registered trademarks of Beijing Edifier Technology Co., LTD. all rights reserved.

合格证
日　期：
检验员：18
EDIFIER

EDIFIER漫步者

MW3600
无线麦克风

使用说明书
使用前请仔细阅读

目录

系统部件及附加配件 ····· 2
控制面板及功能图解 ····· 3
系统安装及操作指引 ····· 4
安全信息 ····· 5
电源注意事项 ····· 6
安全注意事项 ····· 7
产品特点及参数 ····· 8
保修卡 ····· 9
有毒有害物质名称及含量标示 ····· 10

系统部件及附加配件

包装清单：

接收机

手持式发射机

音频输出连接线

电源适配器

控制面板功能图解

接收机



手持发射机



1. 接收机电源指示灯
2. 接收机电源开关
3. 通道1音量柱状开关
4. 通道1柱状频谱与指示灯
5. 通道1柱状频谱与指示灯
6. 通道1柱状频谱与指示灯
7. 通道1天线
8. 通道1输出/混合输出
9. 通道1输出/混合输出
10. 电源接口
11. 通道1天线
12. 静音键
13. 静音灯
14. 手持电源，静音开关
15. 电池盖

系统安装及操作指引

系统安装

1、为使用本机获得良好的接收效果，必须将接收机安装在高地面一米以上。
2、发射机与接收天线距离一米以上（尽可能的远一些）。麦克风给音头切勿近距离对喇叭音系统形成啸音源。
3、如同在一米范围内使用二套或以上的机器时，务必要使用不同频道频率（最高频率的音乐通道为广？高清？操作）而系统发信可能使用同一品牌的产品。
4、非音频激活方案由同一手机析里，请考虑使用外置式高增益天线/天线信号分配器以达到节省空间及增加使用效果。

操作指引

一、接收机

1、把接收端置在一个可靠稳固的地方，正确连接音频线芯，适配器电源线芯正确无误完全外直联置。
2、将电压适配器插插到市电供应插座上，打开接收机电源开关，这时接收机进入待机工作状态，然后开启扩音系统前后端设备电源。

二、发射机

1、打开电源装置，正确装上电池，然后同合电池盖。
2、打开手持发射机的开关，电源指示灯短暂闪亮一次，此时接收机相应的柱状频谱灯应点亮，表示接收机已经接收发射机的信息信号。
3、适当调节音信道音量旋钮，使柱状有效当音量输出，系统便可以正常使用。

PS:如打开发射器电源开关，电源指示灯长时间点亮时，表示电池已经电量不足，需要换新电池。

安全信息

1、切勿拆卸外壳，后面板及前面板⚠

用户不得对机器进行任何内部的检查或调整，更不能触摸任何内部的电子零部件，以防损坏本机或使用本机的任何部分，于内部物改而引起任何性能损坏或者触发不在本机的任何范围之内。

2、切勿用稀释剂擦洗⚠

应用一般柔和的水溶剂清洁机箱表面外壳。使用任何类型的稀释剂、酒精或者挥发性液体，均会损坏表面（包括机箱及发射机）。在外壳上喷上喷雾剂或表面清洁剂前应小心擦拭，因此应避免使用这种稀释剂、酒精或者挥发性液体擦洗接收机及发射机的任何部位，更不应对本机使用喷雾剂。

3、如长时间不使用本机⚠

请把本机器的电源线及音频输出线总全面拔除，并把发射机中的电池取出。

4、在下列情况下，应立即拔下电源并且与你的销售商联系⚠

若本机进水（包括发射机）；可能引起漏电，火灾或触电。如果接收机进水，立即拔下电源，如果是发射机进水则要立即将电池取出。

电源注意事项

在准备连接电源插头插件之前，务必要确定本机电源适配器的标称输入电压与你所在地区供应电压相同。如果输入电压不正确则可能会引起火灾或造成本机不能工作。⚠

电源插头 ⚠

本机使用了外置式电源适配器，当你要连接电源时，请参考规则的有关明显行操作，先将电源适配器连接输出插头插到本系统接收机的电源输入口，然后再于用源位电源适配器的塑料外壳。⚠注意于燃不稳于插头金属部位，否则会导致触电事故的发生。，切勿用湿手进行操作，不要将电源适配器插入或或无证插座中，插上或拔出电源适配器请不用力拉电源输出线，以免将电线拉断，切勿将电源线或者携带物放置于电线上面，以免引起短路而发生火灾，如长期不用本机请记住要将适配器从电源座上拔出。

安全注意事项

切勿将本机安装在下列任何位置，以免引起系统性能变差或者发生故障。
靠近于太阳光直射的地方或者靠近发热物体，如加热器；
靠近于潮湿、非洁净空气不流通的地方；
设备上不应放置潮湿的水滴源（例如：点燃的蜡烛）；
设备不应置于或靠近水源（例如：点燃的蜡烛）；
设备不应置于或靠近水源，设备上不应放置诸如充满一类的装满液体的物品；
为了防止漏风，设备周围的最小间隙为30mm；
通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而阻碍通风；
电池使用时不要乱丢，请放入指定的垃圾箱；
设备使用地区温度，应在商业温度（0度至40度）；
不要随意在电源、电线上放置沉重物品，防止踩踏电线；
切勿将电源线、音频线等物品与动力电源线或通风；
电池使用时不要乱丢，请放入指定的垃圾箱；
设备使用地区温度，应在商业温度（0度至40度）；
不要随意在电源、电线上放置沉重物品，防止踩踏电线；
切勿将电源线、音频线等物品与动力电源线或通风；

产品特点及参数

产品特点

1、采用VHF频段设计，精选低干扰频点，避免干扰频率；
2、多路可管分高频选频滤波技术，充分消除干扰信号；
3、特别IC电源设计，防止音量过大的失真；
4、全部采用石英晶体电路，具有稳动的频率稳定性能；
5、音频压缩/扩展技术，提高动态范围的噪比；
6、发射机具有低电压指示电路，指示更换电池；
7、特设发射机天线平内外云端调谐电路；
8、适用于音响师、家庭娱乐、产品演绎、会议演讲使用。

产品参数

一、发射机参数

载波频率	VHF 210-260MHz
频率稳定度	±0.002%
发射功率	30mW
电池耗电	≤ 35mA
使用距离	40m（开放）
供应源	6MB 3V 手持式件
电池	9V
电池寿命	8-15h

二、接收机参数

灵敏度	-105dBr(3dB S/N AD)
镜像干扰比	≥40dB
邻频干扰比	≥40dB
信噪比	≥70dB
音频输出	0-400mV
接收频道	1 通
电压	DC12 -15V/ ≤ 600mA
功耗	≤ 2W

※本机可能会于出厂后而需要更改参数，有关更改参数不另行通知。

EDIFIER漫步者

保 修 卡

保修卡填写内容

产品名称		盖章处
产品型号		
购机日期		
用户姓名		
用户地址		
联系电话		
维修人		

有毒有害物质名称及含量标示

根据《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）	
电路板	×	○	○	○	○	○	电子元件、半导体、集成电路、电阻、电容、电感、印刷电路板、焊锡、连接器、电线、电缆、塑料外壳、金属外壳、天线、电池、电池盒、电池盖、按键、指示灯、音量旋钮、音频输出插孔、电源插孔、电源开关、静音开关、手持电源、静音开关、手持电源、静音灯、手持音量柱状开关、手持音量柱状开关、手持音量柱状开关