名　　称：	M21(中文)说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材　　质：	80克书纸,折页不打钉	版面设计：	
尺　　寸：	40×140(MM)	校　对：	
版本号及料号：	V1.2	批　准：	

说明书M21/中文/V1.2

EDIFIER 漫步者

M21
多媒体有源音响

使用说明书

重要安全信息 1

*请阅读这些说明。
*请保留这些说明。
*请注意所有警告。
*请遵循所有说明。
*本产品最高使用的环境温度为40℃。
*产品最终适用的海拔和气候条件由终端选配电源适配器决定。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音响放在一个稳固的位置，以防坠落造成音响损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音响，也不要将音响浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音响上。
*音响上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要在音响上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音响的开口处，不要将物体塞入音响的通风口或槽隙中，请在音响的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。(建议5cm以上)
*请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器)的地方安装音响。
*如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
*请确保连接线不会受到踩踏或挤压，尤其是连接线与设备连接点上。
*请务必将音响连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商标配的附件。
*在有雷雨时，为了安全，请将连接线从设备中拔出，并关闭计算机。
*长时间不使用时，请将此设备连接线拔下。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入 或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
*在用干布擦拭清洁音响之前，请先将音响的连接线从计算机上拔下。
*请将音响调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
*如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
*禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温。
*如果电池出现严重鼓胀、泄漏、变色或出现其它任何异常，请勿继续使用；如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单 2

打开包装

请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

音响

micro USB连接线

3.5mm-3.5mm插头音频线

挂绳



注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

电池充电与开机 3

充电



- 用micro USB连接线连接音响DC IN接口至计算机或电源适配器USB接口(DC5V 1A)。
- 充电时充电指示灯亮，充电完成后，充电指示灯熄灭。
- 首次使用本机时，需充电4~6小时。
- 音响关机时，因电池仍处于低放电状态，为保证和延长电池的使用寿命，请将本机每月充满电一次。
- 不使用本机时，请关闭本机电源(拔动开关至OFF位置)。

开机



1、如图所示，向右拨动开关，LED指示灯亮，系统开机；向左拨动开关，系统关机。
2、开机后，按住开关键向右滑动可切换音源输入：蓝牙——SD卡——AUX。

图示及功能说明 4



① 内置麦克风
② LED指示灯
　蓝色：蓝牙模式
　绿色：AUX模式
　红色：SD卡模式
③ NFC近场通讯接收
④ 扣绳口
⑤ 电话功能键
⑥ 上一曲/上一文件夹
⑦ 播放/暂停键
⑧ 下一曲/下一文件夹
⑨ 音量减小键
⑩ 音量增大键



⑪ DC IN输入接口
⑫ 充电指示灯
⑬ 电源开关 / 音源选择
⑭ AUX输入接口
⑮ microSD卡插槽

2016年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，
严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2016年7月
Copyright© 2016 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1, July. 2016
Printed in China

微信扫一扫，更多信息

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

操作指南(蓝牙模式) 5

Bluetooth®

①

向右滑动开关键选择蓝牙模式，LED灯亮蓝色。

②



1、打开蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER M21 Connect”。如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。
2、连接、配对成功后，音响发出提示音。
3、播放蓝牙设备上的音乐并调至合适音量。

③

⏮ / ⏭ ------ 上/下一曲
⏯ ------ 播放/暂停

注意：
1、在蓝牙模式下，“上/下一曲”仅对支持AVRCP协议(音频/视频远程控制配置)的设备有效。
2、请确定您的设备支持A2DP (蓝牙音频传输协议) / HFP(蓝牙免提应用协议)。

操作指南(蓝牙电话功能) 6



蓝牙播放音乐时来电话：
- 长按拒接电话；
- 短按接听电话，再按挂断电话；
- 通话时，长按此键将信号转至手机。

蓝牙模式下，长按此键，断开蓝牙连接。

操作指南(microSD卡模式)

microSD卡模式

①



向右滑动开关键选择SD卡模式，LED灯亮红色。

②

插入microSD卡(最大支持32GB，支持MP3格式的音乐)。
(microSD卡不含在包装内)

③

播放曲目并调至合适音量。
⏮ / ⏭ ---短按：上/下一曲
　　长按(约两秒)：上/下一文件夹
⏯ ---播放/暂停

操作指南(AUX模式) 7

3.5mm stereo

AUX输入

①

向右滑动开关键选择AUX模式，LED灯亮绿色。

②



用3.5mm-3.5mm音频线连接AUX接口至音源(手机、MP3/MP4播放器等)。

③

播放曲目并调至合适音量。

NFC 近场通讯



本机具有NFC近场通讯功能，当手持蓝牙设备也有NFC功能，开启后，近距离贴近主机NFC接收处时，会自动与主机建立蓝牙连接。

操作指南(规格参数) 8

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：	R/L:2W+2W
额定声频率响应范围：	220Hz-20KHz
扬声器单元：	11/2英寸(外径40mm)
音频输入：	AUX / SD卡 / 蓝牙
噪声声级：	≤25dB(A)

声明：
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®、均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。

疑难解答 9

音响无声，怎么办？
- 请检查连接线是否连接正确。
- 请检查音响音量是否调至最小。
- 请检查音源播放是否正常。本机仅支持MicroSD卡中MP3格式的音乐。
- 请检查您的蓝牙设备是否可用、连接是否正确。
- 蓝牙模式下如出现断音的现象，请将本机靠近您的蓝牙设备，并重新连接。
- 蓝牙模式下，为确保本机的最佳使用效果，请将您的蓝牙设备调至合适音量。
- 如蓝牙连接不成功，请尝试重新开关主机后，再连接其它蓝牙设备。
- 通过3.5mm接口连接其它音源(手机、MP3/MP4播放器等)时，为避免出现失真，请将音源和本机调至合适音量。

如果您还有任何疑问？
请拨打本公司技术服务电话
(详见售后服务卡)

温馨提示
- 蓝牙连接/断开、电池电量低时，系统将发出提示音。
- 电池使用时间(本机充满电后，在蓝牙模式下可连续播放约10小时)依音源和音量调节会有所差异。

产品中有害物质的名称及含量 10

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在现有的技术条件下，暂时还没有可以替代此有毒有害物质的环保型产品。
注：环保使用期限以正常产品正常工作的温度和湿度等条件下。