

尺寸:55x75mm

Xemal X 声迈

X3

TWS真无线音乐耳机

说明书

www.edifier.com

在使用和操作设备前，请阅读并遵守相关的注意事项，
以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

■ 产品说明及配件

充电盒

USB充电线

耳套

注意：

- 本产品配有不同型号耳套，不同的使用者请选用适合的耳套佩戴。
- 本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

■ 操作说明

● 耳机充电

- 出现“电量低请充电”提示音时，将耳机放入充电盒充电。

● 充电盒充电

- 接入USB充电线，充电盒进入充电状态。
- 充电时，指示灯常亮；充满后，指示灯熄灭。

红色指示灯

额定输入：5V $\approx$ 50mA(耳机)
5V $\approx$ 350mA(充电盒)

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地 址：北京市海淀区北四环西路68号

邮 编：100080

生产商：东莞市漫步者科技有限公司

邮 编：523808

厂 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明：Xemal、声迈、EDIFIER、漫步者均为北京爱德发科技有限公司持有的商标，仿冒必究。

● 开盖取出耳机开机

蓝灯长亮1秒

→

● 配对

→ →

- 长按触摸键1-3秒进入蓝牙配对
- 双击触摸键进入TWS左右耳配对模式
- 长按触摸键8秒清除配对记录

● 合盖即关机

→

● 功能操作

L R

- 接听/挂断 单击左耳或右耳
- 暂停/播放 单击左耳或右耳
- 上一曲 3击左耳或右耳
- 下一曲 2击左耳或右耳
- 语音助手 长按约2秒

■ FAQs

充电盒充电时，指示灯不亮。

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上/下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。