


版本	描述	姓名	日期
V0.1	试产发行	朱晓琴	2020.09.23

文字：80%灰



**EDIFIER 漫步者**

MP500+  
K歌麦克风

使用说明书  
www.edifier.com

**重要安全信息**

\* 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。  
\* 请按说明书的操作指引进行正确的使用。  
\* 建议在0-35°C的环境中正常使用。  
\* 产品不是玩具，14岁以下儿童须在成人监护下使用。  
\* 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨或受潮。  
\* 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方使用本产品。  
\* 靠近医疗及工业设备或登机之前，请咨询当地工作人员能否使用。  
\* 避免强烈的碰撞；（请勿摔落！）  
\* 充电时请勿将过多的电器与本产品共用一个插座。在使用延长线时，请特别注意您在延长线上的所有设备，其总功率绝对不可超过延长线所能承受的功率。电流的超载会导致导线发热并溶解包裹电线的绝缘物质；  
\* 请小心使用本机的按键、旋钮或其它控制装置与各类接口、连接器。用力过度可能会导致故障或损害；  
\* 当连接或移除各种连接线时，请拿起连接头，切勿拉扯连接导线。以避免导致短路或损坏您连接导线与装置本身；  
\* 在正常使用状况下，机体会产生轻微的热量，此为正常状况。

⚠️ 不要在高音量下长时间的使用耳机聆听音乐，此举可能造成听力损伤，请将音量调到安全水平。为交通安全起见，驾驶、骑自行车或过马路时，请勿使用耳机。

⚠️ 本产品含有可充电电池警告！电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。在低气压下，电池可能会爆炸或漏液。电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿置于高温环境中，电池浸水后请勿使用！

**物品清单**

MP500+麦克风 x1  
使用说明书/保修卡/合格证 x1  
Type-C充电线 x1  
3.5mm四极音频线 x2

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

**产品功能说明**

① 指示灯：  
混音模式：白灯常亮  
干音模式：红灯常亮  
低电量状态：指示灯快速闪烁  
充电状态：充电过程指示灯快速闪烁，充满后停止闪烁

② 电源开关  
开机：长按2S开机，电源指示灯亮起  
关机：长按2S关机，电源指示灯关闭  
模式切换：短按可切换干音或混音模式，同步有提示音出现

③ 音量调节：  
此按键可同步调节麦克风的耳机监听与录音音量；  
伴奏音量请通过音源设备调节；

④ 混响调节：  
支持三档不同强度的混响模式切换：原声-中混响-大混响

**产品功能说明**

① 充电接口：通过Type-C充电线给MP500+充电，充电时电源指示灯亮红灯，充电结束后，红灯熄灭；  
② 手机接口：可通过3.5mm四极音频线连接与手机连接；  
③ 耳机接口：可连接耳机、耳塞或有源音箱。  
④ 伴奏接口：可连接外部音源如MP3、手机、平板等；用于手机直播需要外部伴奏的场景。

**使用场景说明**

**一、手机录音场景**  
1. 设备连接：  
如下图，请使用本产品配备的3.5mm四极音频线，在麦克风底部相应的接口位置连接好手机、耳机；

(提示：为避免接触不良产生噪声，请确保各接口完全插入！)

2. 模式/音量/混响调节  
请单击电源键切换模式为“干音模式”；  
通过调节音量滑动开关，选择适合的麦克风音量（伴奏音量请通过手机调节）；  
通过麦克风混响调节推杆，切换不同的混响效果：原声、中混响、大混响；

3. 软件支持  
支持咪吧、全民K歌、好唱、百度音乐、酷狗音乐、酷我K歌等K歌APP；  
使用咪吧、好唱、全民K歌等自带后期音处理的手动K歌APP时，可切换到“干音”模式，录制完成后再通过APP添加不同音效；

**二、手机直播场景**  
1. 设备连接：  
如下图，请使用本机配备的音频线，将直播手机、伴奏手机连接至麦克风；

2. 模式/音量/混响调节  
请单击电源键切换模式为“混音模式”；  
通过调节音量滑动开关，选择适合的麦克风音量（伴奏音量请通过手机调节）；  
通过麦克风混响调节推杆，切换不同的混响效果：原声、中混响、大混响；

3. 软件支持  
支持映客、YY、斗鱼、花椒、熊猫TV、美拍、虎牙、全民TV等直播APP；

2020年爱德发印制  
版权所有，翻印必究。  
本手册内所有图文，未经授权，严禁任何方式之全部或部分使用。  
本手册为随机手册，不得转卖、散发。  
2020年8月  
Copyright © 2020 All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.0, August, 2020  
Printed in China

**合格证**  
日期：\_\_\_\_\_  
检验员：\_\_\_\_\_

微信扫一扫，更多惊喜  
北京爱德发科技有限公司  
www.edifier.com  
北京市海淀区北四环西路68号  
中国制造  
Beijing Edifier Technology Co., Ltd. Made in China

**三、客厅KTV场景**  
MP500+同样适用于客厅K歌：  
1. 使用本产品配备的3.5mm四极音频连接线将有源音箱的AUX接口与MP500+的耳机接口连接。  
2. 另外一条音频线将MP500+的手机接口与手机连接。  
3. 开启麦克风调试好混响和音量，播放手机的伴奏音乐，即可体验。

**四、其他场景**  
MP500+还支持连接笔记本、PAD等设备。

**使用小贴士：**  
\* K歌时耳返设置  
目前部分手机或K歌软件自带耳返功能，但会有较大延时，且会与MP500+的实时耳返功能重合，造成耳机延迟、人声重叠等现象。此时我们建议关掉手机或K歌软件自带的耳返功能，只通过MP500+来实现零延时的耳返监听。  
方法是：  
K歌时关闭K歌软件的人声音量，只保留MP500+的声音；K歌完成后再次恢复K歌软件的人声音量。如下图：

**规格参数/声明**

产品型号：EDF500003  
传感器类型：电容式  
指向性：心型  
频率响应：20Hz-20KHz  
灵敏度：-40±3dB  
充电电压：5V±1A

**声明：**  
由于产品的不断更新发展，我们保留在事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。  
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。  
我公司保留一切权利，仿冒必究。其它所涉及的商标均属于其所有者。

**疑难解答**

● 麦克风指示灯不亮  
可能原因：电池电量不足  
解决办法：用标准充电线充电至满电状态

● 开机后麦克风没声音  
可能原因：  
A. 耳机/音箱原因 B. 麦克风原因  
解决办法：  
A. 确保耳机线完全插入麦克风耳机监听孔/音箱并将音量调大  
B. 调大麦克风音量旋钮，将麦克风音量调大

● 手机录音时有延时或重音  
可能原因：  
K歌软件开启了人声音效处理，与麦克风音效重合  
解决办法：  
关闭K歌软件的人声音量、耳机监听或人声音效处理选择“原声模式”

● 录制的声音没有混响效果  
可能原因一：  
麦克风处于干音模式下  
解决方法：  
在干音模式下使用APP的音效处理功能；  
解决方法二：  
单击麦克风的“多功能切换按键”，将麦克风切换到混音模式；  
可能原因二：  
部分手机在插入音频线时因插入速度过慢没有识别到麦克风。  
解决方法：  
将手机上的音频线拔掉之后重新快速插入手机。  
可能原因三：  
未使用标配的四极音频线，而是其他音频线的三级、二级音频线  
解决方法：换成标配的四极音频线重新录制

**附表**

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
金属部件	X	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
橡胶密封件	○	○	○	○	○	○
其他附件	○	○	○	○	○	○

注：1. 有害物质指在部件所有有害物质中含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
2. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
3. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
4. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
5. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
6. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
7. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
8. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
9. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
10. 表示该有害物质含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。

**产品三包服务卡**

**重要提示：**  
根据国家“三包”服务规定，本卡是漫步者音频产品的三包服务凭证。凭此卡及有效销售凭证，可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡，在需要三包服务时请出示。


**产品退换货政策：**  
(1) 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。  
(2) 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。  
(3) 产品自售出之日起30日内，发生性能故障，消费者可以选择换货、修理或退货。  
(4) 产品自售出之日起90日内，发生性能故障，消费者可以选择换货、修理或退货。  
(5) 产品自售出之日起1年内，发生性能故障，消费者可以选择换货、修理或退货。  
(6) 产品自售出之日起2年内，发生性能故障，消费者可以选择换货、修理或退货。  
(7) 产品自售出之日起3年内，发生性能故障，消费者可以选择换货、修理或退货。

**产品保修政策：**  
一、保修期  
用户自购买日起，在正常使用情况下，产品若出现质量问题，整机一年内免费保修，主要部件（喇叭、分频器、IC）免费保修两年。  
二、保修范围：  
自用户购买之日起（以发票或有效销售凭证为准），在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测，确认属于正常使用情况下，由于产品本身质量问题所造成的故障，予以免费保修。  
三、除外责任：  
(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的；  
(2) 三包服务卡或销售凭证被涂改、更改，以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的；  
(3) 人为损坏（例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等）；  
(4) 因碰撞、跌落及其它意外而造成之损坏，以及自然灾害等不可抗力造成的损坏；  
(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的；  
(6) 质量问题仅限于性能故障，不包括用户对音质、音色等的主观评价；  
(7) 外壳或消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。  
四、联系方式：  
用户使用过程中任何问题，均可致电400-810-5526，寻求服务支持。各地授权服务网点，可浏览本公司网站：www.edifier.com查询，亦可联络400-810-5526获得帮助。  
售后收件地址：东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组  
售后收件电话：0769-88986868

**产品三包服务卡**

**用户资料**

联系电话：\_\_\_\_\_  
用户名：\_\_\_\_\_  
用户地址：\_\_\_\_\_  
产品型号：\_\_\_\_\_  
产品序列号：\_\_\_\_\_  
购机日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日  
销售单位：\_\_\_\_\_  
销售单位电话：\_\_\_\_\_  
销售单位地址：\_\_\_\_\_  
邮编：\_\_\_\_\_  
销售单位盖章：\_\_\_\_\_  
**维修记录**  
维修单位：\_\_\_\_\_  
联系电话：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
邮编：\_\_\_\_\_  
送修故障：\_\_\_\_\_  
修理结果：\_\_\_\_\_  
日期：\_\_\_\_\_  
经手人：\_\_\_\_\_



装订示意图



折后首页

折后尾页

**技术要求：**  
1. 印刷油墨均匀，字体清晰；  
2. 装订后边缘必须对齐、不得有刮花，破损等现象；  
3. 公差 ±0.5mm；  
创成微包装检测标准：CCW-WI-201806008

材质	128g哑铜				除非另有规定	深圳市超越自然多媒体有限公司				
尺寸	70*125mm（折后）				否则遵守	ROHS				
工艺	风琴折	设计	朱晓琴	日期	2020.09.23	用量	比例	单位	项目名称	SK-M76
印刷	4C	审核	朱志铎	日期	2020.09.23	1	1:1	mm	物料名称	说明书
客户	漫步者	批准	苏攀	日期	2020.09.23	视角	展开图		物料编号	
									图纸尺寸	