





Lolli Pods Mini

真无线立体声耳机 说明书
www.edifier.com


在使用和操作设备前, 请阅读并遵守相关的注意事项, 以确保设备性能最佳, 并避免出现危险或非法情况。

产品说明及配件




注: 本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

操作说明



耳机充电

- 当耳机白灯闪烁、出现“电量低请充电”提示音时, 将耳机放入充电盒充电。



充电盒充电

- 接入标配的充电线为充电盒充电。
- 充电时, 电源指示灯常亮; 充满后, 电源指示灯熄灭。



输入: 5V \leftrightarrow 200mA(耳机)
5V \leftrightarrow 1A(充电盒)

- 电源指示灯 (充电口旁)



警告:

- 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用, 请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源 (如UL、CSA、VDE、CCC), 否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

IB-100-L0MINI-02 V1.1



微信扫一扫, 更多信息


北京爱德发科技有限公司 出品
地址: 北京市海淀区北四环西路68号
邮编: 100080

生产企业: 东莞市漫步者科技有限公司
邮编: 523808
地址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
产品型号: EDF200061


商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

开盖取出耳机开机


耳机放入充电盒关机



蓝牙连接




- 首次连接, 耳机从充电盒取出后将自动进入蓝牙配对模式。
- 再次开机, 耳机可自动回连最后一次连接过的手机。回连失败或蓝牙断开后, 耳机将自动进入蓝牙配对模式。
- 与其他手机连接时, 取出耳机长按左耳或右耳触控键约3秒, 进入蓝牙配对模式。
- 蓝牙配对模式: 白绿灯交替快闪。



- 在设备的蓝牙界面搜索选择“EDIFIER Lolli Pods Mini L”“EDIFIER Lolli Pods Mini R”任一连接。

左右耳TWS连接

耳机出厂时, 左右耳机已完成过TWS左右耳配对。当特殊情况下需要您重新配对时, 请按此操作:
将耳机从充电盒中取出, 无蓝牙设备连接且无TWS连接的状态下, 双击触控键 (左右耳分别执行) 至绿灯快闪, 此时耳机进入左右耳配对模式。




清除配对记录

将耳机从充电盒中取出, 无蓝牙设备连接且无TWS连接的状态下, 长按触控键约8秒 (左右耳分别执行) 耳机清除配对记录。



功能操作



- 音乐模式:
- 暂停/播放 双击左耳或右耳
 - 上一曲 三击左耳
 - 下一曲 三击右耳
 - 语音助手 长按约3秒左耳或右耳
- 通话模式:
- 接听来电 双击左耳或右耳
 - 挂断电话 双击左耳或右耳
 - 拒接来电 长按约3秒左耳或右耳

FAQs

充电盒充电时, 指示灯不亮。

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复、上/下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。