



EdiCall
漫步者通话体验



DreamPods Pro

真无线主动降噪耳机

True Wireless Earbuds With Active Noise Cancellation


www.edifier.com

在使用和操作设备前，请阅读并遵守相关的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

1. 产品说明及配件



注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。



● 开盖即开机




● 合盖即关机



2. 开关机

● 充电盒电量指示



● 单击配对按键，电源指示灯可以显示充电盒电量；

白色指示灯亮=高电量

粉色指示灯亮=中电量

红色指示灯亮=低电量

红色指示灯闪烁=电量不足 请充电

亮灯颜色根据实际电量显示白色、粉色或红色。

● 充电盒电量也可通过Edifier Connect APP查看。

3. 充电

● 充电盒充电时，指示灯不亮。

● 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

● 耳机听不到声音。

● 确认耳机处于工作状态。

● 确认耳机的音量大小是否合适。

● 确认耳机是否与手机正常连接。

● 确认耳机在正常的工作范围内。

● 耳机通话效果不好。

● 确认手机是否在信号强的地区。

● 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

● 怎么接/挂微信电话

● 微信电话接/挂跟普通电话的方式不同，当来微信电话时请在手机端进行接挂，不要在耳机端进行操作。

● 为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上/下一曲控制。

● 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。


● 请确认在EDIFIER APP上耳机敲击操作已修改为所需要的功能。

4. 操作说明

● 双击功能设置



● 三击功能设置



5. 常见问题解答

● 怎么进行敲击功能自定义。

● 扫描说明书最后一页的“Edifier Connect”APP二维码下载APP；

● 点击APP右上角“设置”-“敲击功能设置”进行左右耳功能设置。

● 充电盒充电时，指示灯不亮。

● 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

● 耳机听不到声音。

● 确认耳机处于工作状态。

● 确认耳机的音量大小是否合适。

● 确认耳机是否与手机正常连接。

● 耳机通话效果不好。

● 确认手机是否在信号强的地区。

● 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

● 怎么接/挂微信电话

● 微信电话接/挂跟普通电话的方式不同，当来微信电话时请在手机端进行接挂，不要在耳机端进行操作。

● 为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上/下一曲控制。

● 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

● 请确认在EDIFIER APP上耳机敲击操作已修改为所需要的功能。

6. 安全注意事项

● 请仔细阅读并妥善保管以备将来参考。

● 请按说明书的操作指引进行正确的使用。

● 建议在0-35°C的环境中使用本产品。

● 产品不是玩具，14岁以下儿童须在成年人监护下使用。

● 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方使用本产品。

● 靠近医疗及工业设备或登机之前，请咨询当地工作人员能否使用。

● 请正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。

● 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。

● 不要在高音量下长时间的使用耳机聆听音乐，此举可能造成听力损伤，请将音量调到安全水平。为交通安全起见，驾驶、骑自行车或过马路时，请勿使用耳机。

● 本产品含有可充电电池。

警告！电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。在极低气压下，电池可能会爆炸或泄漏。电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿置于高温环境中。电池浸水后请勿使用！

7. 保养与维修

感谢您选购漫步者耳机，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：

● 咨询服务：

用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电：4008105526咨询或登录：www.edifier.com查询。

● 保修服务：

我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。

在地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月保换（注：在外观无损，配件齐全前提下），一年保修的服务；具体情况请致电：4008105526，在得到厂家客服确认并受理后，请将售后品寄往厂家售后部门。

注：请务必先致电客服确认受理。

● 若有以下原因造成的耳机损坏，恕不提供保修服务：

1.非正常使用：如耳机头带、麦克风线折断，信号线断裂，耳壳破裂。

2.不当存储：如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风进水。

3.未经本公司授权的维修。

● 保修卡所记载内容与产品不符，恕不提供保修服务。

● 耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。

● 需要保修服务时请携带齐此卡及有效购机凭证。请妥善保存此卡及有效购机凭证，请勿自行修改保修卡及购物凭证，否则将被视为作废。

● 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。

● 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

● 售后收件电话：0769-88986868

● 售后收件地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号漫步者售后维修部。

● 售后收件电话：0769-88986868

● 售后收件地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号漫步者售后维修部。