

## H180 Plus (Type C)版

### 半入耳式手机耳机

#### 1. 功能操作说明



备注:

- H180 Plus (Type C)版耳机只支持安卓手机
- 因安卓手机系统定义不同,部分音乐和通话控制功能可能存在差异。
- \*部分安卓手机支持长按挂断电话

#### 耳机兼容手机列表

\*表示该机型在通话状态下长按挂断电话

#表示该机型需要手动打开OTG连接才能使用

@表示该机型需要在开放者选项里关闭USB音频转接才能使用

华为	小米	VIVO
*华为Nova4	*小米8 SE	vivo S9
*华为 Nova5 Pro	*小米9	vivo S12
*华为 Nova6	*小米9 Pro	vivo X50
*华为 Nova7 SE	*小米10	vivo X60
*华为 NOVA7 Pro	*小米10 Pro	vivo X60 Pro
*华为 Nova 8	*小米10S	#vivo Y31 S
*华为 Nova 9	*小米10至尊版	#vivo Y52 S
*华为 Mate 20	*小米11	#vivo Y73 S
*华为 Mate20pro	*小米11 PRO	IQOO
*华为 Mate 30	*小米12	IQOO8
*华为 Mate30 pro	*小米12 Pro	IQOO9
华为 Mate40	*小米MIX4	OPPO
*华为 Mate40 pro	*小米平板4Plus	OPPO Reno4 Pro
*华为 Mate40 RS	*小米平板5	#OPPO Reno5
*@华为 Mate40 E	红米	OPPO Reno6
*华为 MateX2	*红米8 Pro	OPPO Reno6 Pro
*华为 P20	*红米Note9 pro	OPPO Reno7
*华为 P30	*红米Note10 Pro	#OPPO K7 X
*华为 P30 Pro	*红米K30 S	#OPPO R17
*华为 P40	*红米K40 Pro	#OPPO A93
*华为 P40 pro	*红米K40	OPPO Find X2
荣耀	*红米K20 Pro	OPPO Find X3
*荣耀9X	SAMSUNG	一加
*荣耀X10	Galaxy S21	一加6T
*荣耀V20	Galaxy A51	一加7Pro
*荣耀X20	Galaxy A52	一加8T
*荣耀30S	Galaxy A71	一加8Pro
*荣耀50	Galaxy F52	一加9R
*荣耀60	Galaxy Z Fold2	
*荣耀Play		
其他		
索尼Xperia 1	腾讯黑鲨手机	努比亚红魔6Pro
联想小新Pad Pro	魅族P17 Pro	


#### 1. 打开OTG(部分手机需手动打开OTG才能使用耳机)

方法一:


1.点击手机界面中的“设置”功能




2.在搜索栏输入“OTG”



3.找到OTG连接并点击即可



4.打开OTG连接



#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	X	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

在某些产品中可能包含电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

#### 3. 安全注意事项

在使用和操作设备前, 请阅读并遵守下面的注意事项, 以确保设备性能最佳, 并避免出现危险或非法情况。

- 请使用制造商指定的配件, 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及其配件, 否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
- 无论本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员修理或联系制造商, 其内部没有用户可更换的部件。
- 设备含有磁性材料, 关于是否影响可植入医疗设备的情况, 请咨询医生。
- 当您使用耳机收听音乐或通话时, 建议使用音乐或通话所需的小音量, 以免损伤听力。长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。当你在开车、骑车或过马路时, 请谨慎使用, 以免妨碍交通安全。
- 驾车时接触高音量可能会分散注意力, 从而导致事故。
- 遵守所在地区或国家的相关规定, 驾车时请勿使用本设备。
- 建议在温度0°C~+45°C范围内使用本设备。
- 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机, 应注意您自身和他人的安全, 例如在道路、施工现场、铁路上或附近步行时, 您应取下耳机或调整音量, 以确保可以听到周围的声音, 包括警报和警告信号。
- 请勿将磁条卡(例如银行卡、电话卡等)长期接触本设备, 否则可能导致磁条被磁场损坏。
- 为避免意外吞食造成危险, 耳机及其配件的存放请远离儿童和宠物。
- 未成年人应在监督下使用本设备。
- 因个体差异原因, 如佩戴时感到皮肤不适, 请停止佩戴并咨询医生。

#### 维护和保养

- 请勿将设备放置在阳光直射的地方, 如汽车仪表盘或窗台处。
- 请勿将设备放置或靠近热源或裸露的火源, 如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其它可能产生高温的地方。
- 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或者扬声器附近, 以免金属物品附着, 对您造成伤害。
- 清洁和维护前, 请停止使用本设备, 并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。

#### 环境保护

- 请勿将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本设备及其配件处理的本地法令, 并支持回收行动。

备注: 由于不同手机系统中打开“OTG连接”的方式不同,

如遇问题请联系漫步者客服提供帮助。

方法二:


1.点击手机界面中的“设置”功能




2.在搜索栏输入“OTG”



3.找到OTG连接并点击即可



4.打开OTG连接




备注: 由于不同手机系统中打开“OTG连接”的方式不同,


如遇问题请联系漫步者客服提供帮助。

方法二:


1.点击手机界面中的“设置”功能




2.在搜索栏输入“OTG”



3.找到OTG连接并点击即可



4.打开OTG连接



备注: 由于不同手机系统中打开“OTG连接”的方式不同,


如遇问题请联系漫步者客服提供帮助。

方法二:

1.点击手机界面中的“设置”功能



2.在搜索栏输入“OTG”



3.找到OTG连接并点击即可



4.打开OTG连接



备注: 由于不同手机系统中打开“OTG连接”的方式不同,

如遇问题请联系漫步者客服提供帮助。

方法二:

1.点击手机界面中的“设置”功能



2.在搜索栏输入“OTG”



3.找到OTG连接并点击即可



4.打开OTG连接



备注: 由于不同手机系统中打开“OTG连接”的方式不同,

如遇问题请联系漫步者客服提供帮助。

方法二:

1.点击手机界面中的“设置”功能