









名 称：	S1000中文说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材 质：	80克书纸	版面设计：	
尺 寸：	105X146mm	校 对：	
版本号及料号：	V1.3	批 准：	

2017年爱德发印制 版权所有,翻印必究 本手册内所有图文,未经授权,严禁 任何方式之全面或部分使用。 本手册为随机手册,不得转卖,散发。 2017年6月 Copyright © 2017 All Rights Reserved. Manual Edition 1.2 June, 2017 Printed in China EDIFIER www.edifier.com 北京爱德发科技有限公司 地址:北京市海淀区北四环西路68号 中国制造 Beijing Edifier Technology Co., Ltd. Made in China 声明: 由于产品的不断更新发展, 我们保留没有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的 权利。 EDIFIER®, Rantao®, 漫步者®, 漫步者®, Yama®, 声度®均为爱德发持有的注册商标。 我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。		EDIFIER 漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker  S1000 使用说明书 使用前请仔细阅读		重要安全信息 ⚠️⚠️ 请注意防止触电 *请阅读这些说明。 *请保留这些说明。 *请注意所有警告。 *请遵循所有说明。 *本产品可在热带地区使用。 *本产品最高使用的环境温度为40°C。 *本产品可在海拔5000米及以下地区使用。 *请按照制造商的说明进行安装。 *请将音箱放在一个稳固的位置, 以防坠 落造成音箱损坏或人身伤害。 *请不要在靠近水的地方使用音箱, 也不 要将音箱浸入任何液体中或将任何液体 洒落、泼溅到音箱上。 *音箱上面严禁放置任何装满水的器具, 如花瓶; 也不要音箱上放置任何形式的 明火, 如点亮的蜡烛。 *请不要堵塞音箱的开口处, 不要将物体 塞入音箱的通风口或槽隙中, 请在音箱 的周围留足空间, 以便能够保持良好的 通风 (建议5cm以上)。 *请不要在靠近任何热源 (如散热器、暖 气设备、炉灶或其它产生热量的设备, 包括放大器) 的地方安装音箱。 *低音箱内有电危险, 请勿打开后盖, 以 免触电和影响保修。 *请确保电源线不会受到踩踏或挤压, 尤其是电源线插头处及设备连接点上。 *请务必将音箱连接到计算机或音频设 备的低电平音频输出插孔中。 *请务必使用制造商指定的附件。 *在有雷雨时, 为了安全, 请将电源线 插头从电源插座中拔出, 并关闭计算 机。 *长时间不使用时, 请将此设备电源线 插头从电源插座中拔下。 *无论设备因何原因损坏, 都必须及时 请专业维修人员修理 (如插头损坏、 液体溅入或物体落入设备中、设备淋 过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。 *在用于布擦拭清洁音箱之前, 请先将 音箱的音频连接线从计算机上拔下, 并从电源插座上拔下电源线插头。 *请将音箱调至合适音量, 避免对您的 听力和设备造成损害。 *本产品是以电源插头为断开装置, 使 用时应使插头处于方便断开的位置。 *如果电池更换不当会有爆炸危险, 只能 用同样类型或等效类型的电池来更换。 警告: 为减少火灾或触电危险, 请勿将设备淋雨或受潮。		1 打开包装 📖 打开包装 ● S1000 物品清单 ☑ 主 副 音箱各一只 ☑ 遥控器一只 ☑ 3.5mm-2RCA音频线一条 ☑ 光纤线一条 ☑ 音箱连接线一条 ☑ 说明书及售后服务卡一份 		2 控制板、后面板说明 📖 示意图  ① 总音量调节旋钮 输入选择 轻按可切换AUX/PC/同轴/光纤/蓝牙输入 蓝牙断开 (详见第7页蓝牙输入模式) ② 高音调节旋钮 ③ 低音调节旋钮 ④ 电源开关 ⑤ 电源线 ⑥ 线路输入接口 ⑦ 光纤输入接口 ⑧ 同轴输入接口 ⑨ 连接副箱接口 ⑩ LED指示灯 红色: 光纤、同轴模式 绿色: AUX、PC模式 蓝色: 蓝牙模式 注: 本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。		3 遥控器说明 操作遥控器时应将遥控器的发射头对准音箱上的遥控接收窗, 遥控器的最佳操 作距离应在7米之内。系统在接收到遥控器指令后显示屏显示值会改变或闪烁。  1、红外发射窗 2、开机/待机键 3、主音量调节 4、静音 5、OPT/COX模式 6、AUX/PC模式 7、蓝牙模式 注: 在蓝牙模式下播放音乐, 切换其他模式后, 重新选择蓝牙模式会自动连接蓝牙。 更换遥控器电池: 按照下图所示方法取下遥控器电池盖, 将电池正确装入电池仓 内 (正+极朝上), 然后关闭电池盖。  1. 用一枚硬币插入电池盖的凹槽, 向左 旋转90度, 打开电池盖。 2. 装入新电池, 合上电池盖, 向右旋转 约90度扣紧电池盖。 注意事项: 1. 请勿将遥控器放置在潮湿或高温的地方。 2. 请勿将电池置于过热环境中, 应避免强烈的光照、火等。 3. 长期不使用时, 请将电池取出。 4. 不可吞食电池, 否则会有化学灼伤的危險! 5. 本产品含有纽扣电池, 如不慎吞食纽扣电池, 会对人体产生严重的伤害, 甚至 在 24小时内致人死 亡。不可将新的或已使用的电池放入小孩体内, 请立即去医院进行检查。不可将电池 (安 装 在 遥 控器内部) 置于阳光、火或类似过热的环境中。		4 使用说明 📖 接线图  1、将音箱连接线连接主副箱。 2、将音箱连接至市电, 打开电源, LED灯亮, 音箱开机。																																																						
5 AUX输入模式  1、按主音箱后面板上的总音量调节旋钮或遥控器上的PC/AUX键选择AUX音源, LED灯亮绿色。 2、将3.5mm-2RCA音频线的一端插到主箱后面板上的AUX输入接口 (请注意颜色 的对应), 另一端接音源 (如手机 / MP3 /MP4播放器等)。 3、播放音乐并调至合适音量。		6 光纤输入模式  1、按遥控器上的OPT/COX(Coaxial)键或按主箱后面板上的音量调节旋钮选择 光纤模式, LED灯亮红色。 2、将“光纤线”一端连接主箱后面板上的光纤输入接口, 另一端连接 音源 (如DVD播放器等)。 3、播放音乐并调至合适音量。 注意: 本机在光纤输入时, 适用于采样率为44.1/48KHz的标准PCM 音频信号。		7 Bluetooth® 蓝牙输入  1、按遥控器上的  键或主箱上的音量调节旋钮选择蓝牙模式, LED灯亮蓝色。 2、打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER S1000”, 如系统提示需要 PIN码时, 请输入“0000”。  2” 断开蓝牙: 长按总音量按钮约两秒, 蓝牙断开 播放: 重新连接蓝牙后再播放音乐 说明: 1. 请确定您的设备支持A2DP (蓝牙音频传输协议)。 2. 部分蓝牙设备因软件设置的不同, 与本机连接使用时功能可 能会有差异。		8 规格参数 📖 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015) 失真限制的输出功率: R/L(高音): 25W+25W R/L(中低音): 35W+35W 音频输入: PC/AUX/同轴/ 蓝牙 / 光纤 系统频率响应范围: 48Hz~20KHz 高音单元: 1英寸 (25mm) 中低音单元: 5 1/2英寸 (148mm) 噪声声级: ≤25dB(A)  Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.		9 疑难解答 🔊 疑难解答: 🔊 只有一边音箱有声怎么办? 首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其 它音源设备, 如音箱能正常发声, 请检查您之前的音源。如音箱 仍不正常, 请联系售后客服。 🔊 音箱都无声, 怎么办? 1、请检查电源插头是否插好, 电源开关是否打开。 2、请检查音源和连接线是否正常。 3、请检查音源信号输出是否正常。 4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。 5、请断开音箱电源后重新开机。 🔊 音箱的噪声问题? 漫步者音箱具有低噪声特点, 有些音源本身的噪声会高出音 箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线, 然后开大音量, 1米之外 应基本听不到喇叭发出的声音。 🔊 遥控器不起作用 检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确; 检查遥控 窗口以及遥控接收头是否被覆盖。 🔊 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER S1000” 问题? 1、请检查音箱是否开机。 2、请检查是否切换在蓝牙模式下。 3、请长按总音量按钮约两秒, 再次搜索“EDIFIER S1000” 。 4、请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙模式, 再次搜索 “EDIFIER S1000”。		10 产品中有害物质的名称及含量 产品中有害物质的名称及含量 <table><tr><th rowspan="2">部件名称</th><th colspan="6">有害 物质</th></tr><tr><th>铅 (Pb)</th><th>汞 (Hg)</th><th>镉 (Cd)</th><th>六价铬 (Cr(VI))</th><th>多溴联苯 (PBB)</th><th>多溴二苯醚 (PBDE)</th></tr><tr><td>金属部件</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>木制品</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>塑料部件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>电线电缆</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>电路板组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>电接件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> 本表依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质在该部件的所有均质材料中含量超过GB/T 26572规定的限量要求。 在某个产品中可能包含锂电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质的标识应由 电池生产商提供。 注: 环保使用期限取决于产品正常使用条件和温度等条件。 		部件名称	有害 物质						铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	金属部件	×	○	○	○	○	○	木制品	○	○	○	○	○	○	塑料部件	○	○	○	○	○	○	电线电缆	○	○	○	○	○	○	电路板组件	○	○	○	○	○	○	电接件	○	○	○	○	○	○
部件名称	有害 物质																																																																	
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																																																												
金属部件	×	○	○	○	○	○																																																												
木制品	○	○	○	○	○	○																																																												
塑料部件	○	○	○	○	○	○																																																												
电线电缆	○	○	○	○	○	○																																																												
电路板组件	○	○	○	○	○	○																																																												
电接件	○	○	○	○	○	○																																																												