

说明书/IU32/中文/含保修卡/V1.0
折叠尺寸: 105x146mm
材质: 80g书纸
工艺: 80%黑, 双面印刷
页面数及装订方式: 风琴折, 4折5页

EDIFIER 漫步者




扫描阅读详细说明书内容

IU32
无线麦克风

www.edifier.com

物品清单



麦克风 x2 接收器 说明书 & 保修卡


规格参数

咪芯: 动圈式
指向性: 超心型
灵敏度: -55dBV/Pa
频率响应: 60Hz-15KHz
续航时间: 15H
频率范围: A: UHF657.027MHz-659.027MHz 间隔400KHz
 B: UHF659.427MHz-661.427MHz 间隔400KHz
传输距离: 大于30m

注: 本说明书上的图片均为示意图, 且由于技术和系统升级, 所标注的信息与参数可能与实物有偏差, 请以实物为准。


产品功能说明

• 麦克风



1. 数码管
显示频道号, 显示A/B麦克风
2. 长按2秒: 开/关机
每次开机麦克风频道号在1-6随机


• 接收器



3. 短按: 开/关机
1个接收器只能连接1个A段麦克风和1个B段麦克风
4. 白灯慢闪: 充电中
白灯常闪: 充电完成
5. 充电接口
输入: 5V = 1A


操作使用说明

• 麦克风与接收器配对



麦克风与接收器配对
1. 麦克风与接收器出厂时, 默认已配对, 无需重启配对。
2. 如需重启配对: 接收器先开机, 然后麦克风开机靠近接收端, 自动配对。


• 麦克风调频



麦克风调频
麦克风一共6个频点, 开机随机切换频点。


操作使用说明

• 接收器充电



1. 接收器电量不足时, 充电指示灯红灯会慢闪, 当低于一定电量后自动关机。
2. 白灯闪烁, 正在充电中。
3. 接收端长时间不使用的情况下, 建议关机, 避免电量损耗。

• 麦克风电池更换



1. 麦克风电量不足时, 麦克风显示窗中的电量边框持续闪烁, 此时需为麦克风更换电池;
2. 麦克风电量在开机键上方处显示, 电池电量一共3格, 每格电量约33%。
3. 长时间不使用时, 建议将麦克风的电池取出。

注:
1. 为节省电池电量消耗, 麦克风和接收器都增加了省电功能。
2. 麦克风开机状态下30分钟内不使用麦克风将自动关机。

2022年爱德发印制
版权所有, 翻印必究
本手册内所有图文, 未经授权, 严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册, 不得转卖, 散发。
2022年11月
Copyright © 2022 All Rights Reserved.
Manual Edition 11.2, Nov. 2022
Printed in China



微信扫一扫, 更多信息

深圳市漫步者专业音响有限公司
www.edifier.com
深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302
SHENZHEN EDIFIER AUDIO CO., LTD.
中国制造 Made in China
型号: EDF180034
V1.0

重要安全信息

• 请仔细阅读本说明书并妥善保管。• 请使用制造商指定附件。• 建议在0-35°C环境使用本产品。当环境温度低于+5°C时, 电池性能会受到限制。• 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。• 请勿在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。• 请勿在靠近任何热源 (如加热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备) 的地方安装和使用。• 请勿堵塞本产品的开口处, 不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中, 这样做会有起火或触电危险。• 请勿强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配, 方向是否正确。• 为避免儿童误食所提供的配件 (如尖钉), 请将配件放在儿童拿不到的地方。• 产品不是玩具, 14岁以下儿童须在成年人监护下使用。• 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险电压或导致其它危险。• 本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员进行修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过。• 在用干布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并拔下供电的插头。• 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。

正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 和保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

本产品销售时不含电源适配器, 用户若使用电源适配器充电, 应购买电气规格配套、并满足标准要求已获得CCC认证的电源适配器。
本产品接收器中含有可充电电池。

警告!
• 电池更换不当会有爆炸危险, 只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
• 警告! 请勿将电池 (已安装的电池或电池组) 暴露在阳光下、火等过热环境中。
• 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
• 请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
• 不要让金属物体接触电池的两极。如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其他任何异常, 请勿继续使用。
• 电池浸水后禁止使用。
• 如果电池使用不当, 就有可能爆炸或泄漏, 从而造成烧伤和其他人身伤害; 如果电池泄漏, 应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。
• 在极低气压下, 电池可能会爆炸或易燃液体或气体泄漏。

无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备正常使用。在禁止使用的地方请关掉本产品。在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近, 请勿使用本产品。在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内, 请勿使用本产品, 无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备正常使用。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电铸件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



麦克风保修条例

感谢您选购漫步者麦克风, 为维护您的权益, 本公司提供如下售后服务:
一、咨询服务:
用户在使用过程中遇到任何问题, 均可致电: 4008105526咨询或登录: www.edifier.com查询。
二、维修服务:
我司维修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起, 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题一月包换 (注: 在外观无损、配件齐全前提下)、一年保修的服务; 当地若无售后服务中心, 用户可直接找厂家进行售后服务, 具体情况请致电: 4008105526, 在得到厂家客服确认并受理后, 请将售后品寄往厂家售后部门。
注: 请务必先致电客服确认受理。
三、若有以下原因造成的麦克风损坏, 恕不提供维修服务:
1. 非产品规定的工作环境和存储环境造成的故障或损坏 (如温度过高、过低, 过于潮湿和干燥, 海拔过高, 电压或电流不稳定等)。
2. 因意外或人为操作造成损坏 (如操作失误、进液、不当插拔、划伤、搬运磕碰、电压不合适等)。
3. 未经本公司授权的维修。
四、保修卡所记载内容与产品不符, 恕不提供维修服务。
五、因自然灾害等不可抗力造成的产品损坏不在保修范围。
六、要求维修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证, 请勿自行修改保修卡及购物凭证, 否则将被视为作废。
七、使用本产品前, 请仔细阅读本产品的使用说明。
八、本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

售后收件电话: 0769-8898668
售后收件地址: 东莞松山湖工业东路2号漫步者维修组

保修卡

保修卡填写内容

产品名称	盖章处
产品型号	
购机日期	
用户名称	
用户地址	
联系电话	
维修人	
故障描述	