EDIFIER·花再

用户指南



Zero Ace 真无线蓝牙耳机

耳机从充电盒中取出自动开机

1. 开关机

- 耳机放入充电盒关机



2 . 电量状态与充电





并充电。 ◉ 充电盒充电

● 耳机充电

充电时,指示灯常亮;充满后,指示灯熄灭;

输入: 5V == 200mA(耳机)

• 耳机放入充电盒将自动关机

5V==1A(充电盒)





- 3. 操作说明









三击左耳





● 蓝牙配对

(☎) 游戏模式开关



·搜索"漫步者•花再 Zero Ace"选择连接。

•蓝牙配对状态: 白蓝灯快闪

- ◉左右耳配对/恢复出厂设置 • 开机无左右耳配对, 无蓝牙连接时, 左右耳分别5击触控区, 进 入左右耳配对状态并恢复出厂设置,成功后自动进入自蓝灯
- 快闪的蓝牙配对状态 •左右耳配对+恢复出厂设置: 白灯慢闪

●EDIFIER CONNECT APP功能说明 (Jm) (ET)

漫步者•花再 Zero Ace

修改耳机配对名

操作功能设置 游戏模式开关





定时关机



音效模式切换

蓝牙设置



电量显示







设置。





·请扫描说明书上"Edifier connect"APP二维码下载APP。

• 产品长时间未使用时,电池会进入休眠状态,此时需充电约 30 分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

耳机通话效果不好

充电盒充电时,指示灯不亮 • 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

- 确认耳机处于工作状态。 • 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。 • 确认耳机在正常的工作范围。

•耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,

- 请检查耳机电量是否过低,电量过低会影响耳机性能。
- 为什么播放音乐时, 耳机不能讲行暂停,

Remote Control Profile)协议。


且耳机与手机间无障碍物阻隔。 • 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。

- 5. 保养与维修
- 带锂电池的产品若长时间不使用,请至少确保每三个月充 一次电。

·此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video

- 请避免设备及其配件雨淋或受潮,否则可能导致火灾或触电 危险。 • 清洁和维护前,请停止使用本设备,关闭所有应用,并断开
- 与其它设备的所有连接或线缆。 ・请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。 • 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- •请勿将磁条卡(例如银行卡、电话卡等)长期接触本设备, 否则可能导致磁条卡被磁场损坏。 •请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件,否则可能导致 设备故障、着火或爆炸。

关注漫步者花再 扫一扫 更多惊喜



合作商・北京爱德发科技有限公司 地址:北京市海淀区北四环西路 68 号 合作商:深圳冇心良品科技有限公司

地址:深圳市宝安区松岗塘下涌工业大道 33 号 B 栋 4 楼 产品型号: EDF280014 EDIFIER®,漫步者®,花再®均为北京爱德发科技有限公司持有注册