




B1 电视音箱

1. 物品清单



主箱



音频线

挂墙螺钉 x3


塑料膨胀管 x3

说明书&保修卡

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。


2. 功能说明

● 主箱背面



1. 电源线
2. 光纤输入接口
3. 同轴输入接口
4. 线路输入接口
5. AUX输入接口

● 主箱顶部



6. 开关机/模式切换键

短按 x1		开机(待机状态下)
		音源模式切换(开机状态下)
长按 ●		关机(开机状态下)

7. 音量减键 -

短按 x1		音量减小
长按 ●		上一曲(蓝牙连接状态下有效)

8. 音量加键 +

短按 x1		音量增加
长按 ●		下一曲(蓝牙连接状态下有效)

9. 蓝牙键

短按 x1		切换至蓝牙模式
		播放/暂停(蓝牙连接状态下有效)
长按 ●		强制断开蓝牙

10. 模式指示灯

	COAX模式
	OPT模式
	蓝牙模式
	LINE IN模式
	AUX模式

3. 主箱挂墙安装说明

1. 根据安装位置确定墙孔A点，水平向右560mm确定墙孔B点。



2. 在标记的两个位置上钻直径6mm的孔，将附带的塑料膨胀管嵌入墙体孔内，再把螺钉固定在墙体，主箱挂在螺钉上。



注意：

- 请确保墙壁能够承受本产品的重量，墙面安装不当可能导致意外事故、受伤或产品损坏。
- 因墙体材质不同，成孔的直径会有差异，请按实际情况自行调整钻头尺寸，以便安装。
- 配件中固定螺钉仅适用于混凝土、砖结构的墙体，不适用于石膏板、泡沫复合板、木质结构的墙体。如需在石膏板、木质结构墙体安装，请咨询专业人员以保证设备安全。
- 请在挂墙前连接好各种音频线。

警告！

- 为防止伤害，必须按安装说明的规定将设备牢固地安装在墙壁上。
- 请确保安装高度低于2米。

4. 操作使用说明

① 连接音源



将音箱连接至市电，模式指示灯亮，音箱开机。

② 短按主箱顶部的开关机键“”选择音源



③ 播放音乐并调至合适音量



5. 蓝牙输入




1. 短按主箱顶部的开机键“”，或短按蓝牙键“”切换至蓝牙输入，模式指示灯蓝灯快闪；
2. 打开蓝牙设备搜索并选择名称为“EDIFIER B1”的音箱产品，连接成功后模式指示灯蓝灯常亮。

说明：

1. 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
2. 请确定您的设备支持A2DP、AVRCP(蓝牙音频传输协议)。
3. 部分蓝牙设备因软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。

6. 下载安装EDIFIER Connect App



1. 使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；
2. 将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER B1”的音箱产品；
3. 打开EDIFIER Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

7. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

产品名称：电视音箱
产品型号：EDF100091

失真限制的输出功率：15W+15W
额定声频率响应范围：60Hz~20kHz

噪声声级：≤25dB(A)

8. 疑难解答

● 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER B1”问题？

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查是否切换为蓝牙输入。
3. 请长按主箱顶部的蓝牙键“”，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER B1”。
4. 请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER B1”。

● 蓝牙模式下，音乐播放出现断音？

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。

● 音箱无声，怎么办？

1. 请检查电源插头是否插好。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。

9. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息