


HECATE


G1200

桌面 2.0 游戏音箱
Gaming Speakers

■ 包装清单




■ 电源连接



注意 为避免造成本产品及其连接设备故障, 请勿使用输出功率超过100W (含100W) 的适配器或其他设备给本产品供电。

■ 功能操作




- 0**
 - x1 模式切换(声卡/蓝牙/线路)
 - 0.2s 开/关机
 - x2 断开蓝牙
- +**
 - x1 音量增加
 - 0.2s 音量连续增加
- - x1 音量减少
 - 0.2s 音量连续减少
- G**
 - x1 切换音效模式(音乐/游戏/电影)
 - 0.2s 开/关灯
 - x2 RGB灯效切换
- G+**
 - 0.2s 提示音开关

■ 音源输入


● 线路输入

单击“0”键, 切换至“线路模式”, 并将3.5mm音频线接入音源设备, 连接成功绿色常亮。



● 声卡输入

单击“0”键, 切换至“声卡模式”, 并将USB音频线接入音源设备, 连接成功红灯常亮。



● 蓝牙输入

- 单击“0”键, 切换至“蓝牙模式”, 指示灯蓝色灯光闪烁, 打开设备蓝牙搜索: "HECATE G1200"并选择配对连接, 连接成功蓝色灯常亮。
- 双击“0”键, 强制断开蓝牙, 并清除配对信息。



■ 恢复出厂设置

在开机状态下, 长按2秒多功能G键和电源键, 即恢复出厂设置。

■ 重要安全信息

● 请仔细阅读本说明书并妥善保管。● 请使用制造商指定附件。● 请按说明书连接说明进行安装。● 建议0-35°C环境使用本产品。● 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。● 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。● 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。● 本产品上严禁放置任何装水的器具如花瓶; 也不要在本产品上放置任何形式的明火, 如点亮的蜡烛。● 请不要堵塞本产品的开口处, 不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中, 这样做会有起火或触电危险。● 请不要强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配, 方向是否正确。● 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉), 请将配件放在儿童拿不到的地方。● 产品不是玩具, 14岁以下儿童须在成年人监护下使用。

● 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险电压或导致其它危险。● 本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。● 在用于布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并拔下供电的插头。● 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。

警告 使用时音量过高, 可能会造成听力损伤, 请将音量调到安全水平。
警告 正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。
警告 为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 和保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

本产品可以在热带气候条件下安全使用。
本产品由用户最终配备的电源适配器决定其适用的海拔高度。
本产品销售时不含电源适配器, 用户若使用电源适配器充电, 应购买电气规格配套、并满足标准要求已获得CCC认证的电源适配器。

无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备正常使用。在禁止使用的地方请关掉本产品。在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火灾自动报警设备或其它自控设备附近, 请勿使用本产品。在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围内, 请勿使用本产品, 无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备正常使用。



EDIFIER 漫步者

东莞市漫步者电竞科技有限公司 出品

地址: 广东省东莞市松山湖园区科技四路15号1栋2001室

产品型号: EDF701013 CMIIIT ID: 24J44565W001

执行标准: SJ/T11540-2015

商标说明: EDIFIER®、漫步者®、HECATE® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 并授权集团旗下子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司使用, 仿冒必究。



扫码关注 HECATE 获取更多精彩资讯

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电线电缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电镀件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质在该部件中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某部件中可能包含电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作温度和湿度等条件。

产品三包服务卡

重要提示:

根据国家“三包”服务规定, 本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证, 凭此卡及有效销售凭证, 可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡, 在需要三包服务时请出示。

产品退换货政策:

- 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可以选择换货或者修理。

产品保修政策:

一、保修期: 用户自购买日起, 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题, 整机一年内免费保修, 主要部件(喇叭、分频器、IC)免费保修两年。

二、保修范围:

自用户购机之日起(以发票或有效销售凭证为准), 在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测, 确认属于正常使用情况下, 由于产品本身质量问题所造成的故障, 予以免费保修。

三、除外责任:

- 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的;
- 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改, 以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的;
- 人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等);
- 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏, 以及自然灾害等不可抗力造成的损坏;
- 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的;
- 质量问题仅限于性能故障, 不包括用户对音质、音色等的主观异议;
- 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式:

用户使用过程中任何问题, 均可致电4006003968, 寻求服务支持。各地授权服务网点, 可浏览本公司网站: www.edifier.com查询, 亦可联络4006003968获得帮助。

售后收件地址: 东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

售后收件电话: 0769-88986868

产品三包服务卡

用户资料

联系电话: _____
用户姓名: _____
用户地址: _____
产品型号: _____
产品序列号: _____
购机日期: ____年 ____月 ____日
售机单位: _____
售机单位联系电话: _____
售机单位地址: _____
邮编: _____
售机单位签章: _____

维修记录

维修单位: _____
联系电话: _____
地址: _____
邮编: _____
送修故障: _____
修理结果: _____
日期: _____
经手人: _____