



W200BT Free

Wireless Sports Headphones

运动蓝牙耳机

1. 产品说明及配件



配件：耳机 × 1 充电线 × 1 耳套 × 3对 耳翼 × 3对 说明书 × 1 保修卡 × 1

注：

- 本产品配有不同型号耳套耳翼，请选用适合的进行佩戴。
- 本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 开关机

- **开机** 关机状态下长按多功能键 3S 开机，绿灯亮 1 秒。
- **关机** 开机状态下，长按多功能键 3 秒关机，红灯亮 1 秒。



指示灯

3. 充电

耳机充电

- 接入标配的充电线为耳机充电。
- 充电时，红色指示灯常亮；充满后，指示灯熄灭（部分耳机充满后亮绿灯属于正常现象）；
- 充电口
- 输入：5V = 500mA




警告：

1. 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
2. 充电时保持充电口干燥，有液体流入充电口不能进行充电。

4. 操作说明

蓝牙配对



- **首次蓝牙连接：**耳机首次开机会自动进入蓝牙搜索配对状态，红绿LED灯持续交替闪烁；手机搜索“EDIFIER W200BT Free”选择连接，成功后绿灯5S闪烁2次；
- **蓝牙回联：**耳机配对成功后，以后每次开机耳机会自动回连最后一次连接过的设备；
- **连接新设备：**关机状态下长按多功能键 5S 开机，进行新设备连接，红绿LED灯交替闪烁，按首次蓝牙连接配对即可；
- **恢复出厂设置/APP设置**

- 在开机状态下蓝牙无连接，同时按“^”“v”键5S清除配对列表,并恢复出厂设置,清除成功后绿色LED灯快闪6次；
- APP支持:耳机电量显示、游戏模式、EQ选择、定时关机 etc 等设定；

通话/音乐/游戏/语音助手



- (+) 音量加 短按
- (⏮) 上一曲 长按
- (🎵) 播放/暂停 短按
- (📞) 接挂电话 短按
- (📞) 拒接电话 双击
- (🎮) 游戏模式 双击
- (🎤) 语音助手 三击
- (-) 音量减 短按
- (⏭) 下一曲 长按

5. 常见问题解答

红色指示灯代替绿色指示灯闪烁。

- 表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。


- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复、下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 保养与维修

- 为了不影响电池寿命,请尽量避免使用快充产品为本机充电。
- 带锂电池的产品若长时间不使用,请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥,勿放在潮湿的地方,以免影响产品内部电路。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。
- 不要跌落、剧烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。



微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地 址：北京市海淀区北四环西路68号

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

地 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

型 号：EDF200104

商标说明：EDIFIER®，漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。