



W820NB 三金标版

头戴式蓝牙主动降噪耳机
Bluetooth Headphone with Active Noise Cancellation

1. 开关机



- **开机** 长按电源键，蓝灯亮起；
- **关机** 长按电源键，红灯亮起后熄灭。



2. 电量状态与充电



■ 耳机充电

- 接入标配的充电线为耳机充电。
 - 充电时红色指示灯常亮，充满电后根据USB不同工作状态来显示；如果USB工作在数据传输模式，充满电后红灯灭绿灯常亮；如果USB仅工作在充电模式，充满电后红绿灯熄灭。
- 输入: 5V --- 1A




警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

3. 操作说明



■ 蓝牙配对



- 首次开机，长按电源键开机，此时蓝绿灯交替快闪，自动进入蓝牙配对；
- 手机搜索“EDIFIER W820NB三金标版”选择连接，成功后蓝灯闪烁两次，后续使用会回连最后一次使用过的设备。
- 连接新蓝牙设备：开机状态下长按多功能键约3秒，蓝绿灯交替快闪，进行设备连接。


■ 恢复出厂设置

- 开机状态，同时长按“+键”和“-键”约5秒清除配对记录，蓝灯快闪6次即完成。

■ 音乐播放



■ 通话



■ 模式切换/蓝牙配对



Ps:更多个性化设置请使用EDIFIER Connect APP打开

4. 常见问题解答



红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。

- 表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。

耳机听不到声音

- 确认耳机是否处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机是否在正常的工作范围。

耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机是否在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

5. 保养与维修



- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

6. 皮质耳套使用注意事项及保养方法



- 请把耳机放置在常温阴凉干燥处，长时间暴露于阳光、潮湿、密封、高温的环境下，会加速氧化损耗材质；
- 使用完后如有汗渍、油污或其他液体请用棉布蘸稀释酒精擦拭干净并存放于通风处，避免耳套染色、变形、硬化加快分解，缩短寿命；
- 耳机不使用时请将耳机放置于耳机盒或挂在耳机架上，避免压坏耳套；
- 避免过度拉伸耳套，过度拉伸变形影响佩戴；
- 请定期清洁，使用软布或小刷子轻拭耳套上的液体、污垢等；
- 正确的保养方法可以让耳套保持良好的状态，延长其使用寿命，提高音质和舒适度。



微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司

北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

型 号：EDF200220

商标说明：®, EDIFIER®, 漫步者®, 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。