




Lolli Pro SE

True Wireless Stereo Earbuds with Active Noise Cancellation
— 真无线立体声降噪耳机 —

1. 产品说明及配件




耳机x1对 充电盒x1 附赠耳套x2对 Type-C充电线x1 说明书&保修卡x1

注：


- 本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准，解释权归漫步者所有。

2. 开关机

- 充电盒开盖自动开机
- 将耳机放入充电盒， 关盖自动关机



3. 电量状态与充电




指示灯

• 耳机充电

- 当耳机出现低电量提示音时，将耳机放入充电盒充电

• 电量显示

- 充电盒开关盖，将显示充电盒电量
高电量，白灯亮
低电量，红灯亮
电量不足请充电：红灯快闪



• 充电盒充电

- 将充电盒接入Type-C充电线，充电时，指示灯常亮，充满后指示灯熄灭

输入: 5V $\equiv$ 200mA (耳机)
5V $\equiv$ 1A (充电盒)

警告：

- 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

4. 操作说明

• 蓝牙配对


- 首次连接，充电盒开盖耳机自动开机后，将自动进入蓝牙配对状态，白红灯快闪。
- 连接其他设备，耳机均在充电盒内且开盖，长按充电盒按键约3秒，进入蓝牙配对状态，白红灯快闪。
- 设备搜索“EDIFIER Lolli Pro SE”选择连接。
- 当耳机连接过设备后，再次开机时将自动回连上一次的设备。



• 左右耳配对/恢复出厂设置

- 出厂已完成双耳配对
- 左右耳机放入充电盒中，打开充电盒盖，三击充电盒按键，白色指示灯慢闪清除配对列表，成功后自动进入白红灯交替快闪的蓝牙配对状态。

• 功能说明



图示区域为有效触摸范围，请在此范围内进行耳机功能操作。



降噪模式切换 轻触2次左耳



接听/挂断 轻触2次左耳或右耳



暂停/播放 轻触2次右耳




场景模式 轻触3次左耳




下一曲 轻触3次右耳

1. 降噪模式：深度降噪、防风噪、环境声循环切换
2. 场景模式：音乐模式、游戏模式、空间音效循环切换
3. 下载EDIFIER Connect APP 可自定义按键功能


• EDIFIER Connect APP 功能说明




修改蓝牙配对名



降噪模式选择




耳机关机



游戏模式开关




电量显示




找回耳机




操控设置




切换EQ



耳机提示音量




恢复出厂设置



对话翻译

以上功能，下载EDIFIER Connect APP 即可获取



扫描下载 EDIFIER Connect APP可获取更多个性设置

5. 翻译模块

翻译功能支持iOS 18.0以上系统

- 翻译模式开始：打开翻译功能页面且页面点亮时，双击开始对话（该操作，仅在翻译页面有效，原功能失效，退出翻译模式后恢复原功能）
- 退出翻译模式：退出翻译页面；熄屏或后台清退APP

6. 规格参数

型 号：EDF200232
蓝牙版本：Bluetooth V6.0
有效距离：约10m
工作时长：降噪关闭13h(耳机)+30h(充电盒)
降噪开10h(耳机)+23h(充电盒)
频响范围：20Hz-40kHz
输 入：5V $\equiv$ 200mA(耳机) 5V $\equiv$ 1A(充电盒)
声 压 级：92 $\pm$ 3dB(A)

7. 常见问题解答

充电盒充电时，指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约 30 分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请确认耳机通话音量调节过小/静音。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

8. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。
- 对硅胶过敏者慎用。



微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司

北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

型号：EDF200232

商标说明：EDIFIER®，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。