

花再



Halo Buds

真无线蓝牙耳机

1. 开关机

- 充电盒开盖耳机自动开机
- 将耳机放入充电盒，关盖耳机自动关机



2. 电量状态与充电

- 耳机充电
- 耳机放入充电盒，合盖后自动开始充电

- 充电盒充电

- 将充电盒接入Type-C充电线

充电时，深渊灯呼吸

充满时，深渊灯熄灭



输入：5V = 200mA (耳机) 5V = 1A (充电盒)

- 充电盒电量显示

- 开/关盖状态下单击充电盒按键，即可查看电量：
电量充足，深渊灯绿灯，亮6秒
低电量，深渊灯橙灯，亮6秒

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

3. 操作说明

- 蓝牙配对

首次配对

- 首次开机，打开充电盒盖将自动进入蓝牙配对状态，白灯快闪
- 设备蓝牙搜索“花再 Halo Buds”选择连接，配对成功白灯亮3秒后熄灭

注意：当耳机连接过设备后，再次开机将自动回连上一次的设备，回连过程白灯慢闪，连接成功白灯亮3秒后熄灭



连接其他设备

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键约3秒进入配对，白灯快闪
- 设备搜索“花再 Halo Buds”选择连接，配对成功白灯亮3秒后熄灭




- 左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 三击充电盒按键白灯快闪，进入左右耳配对，同时将恢复耳机出厂设置
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对状态，白灯快闪，配对成功白灯亮3s后熄灭



- 耳机功能说明



L

R

椭圆圈为有效触控区域



接听/挂断 轻触2次左耳或右耳

暂停/播放 轻触2次左耳或右耳

游戏模式 轻触3次左耳

下一曲 轻触3次右耳

- EDIFIER Connect APP 功能说明



更多功能请下载 EDIFIER Connect APP 获取

4. 规格参数

型号：EDF280053

蓝牙版本：Bluetooth V6.0

有效距离：约10m

工作时长：约7.5h(耳机)+33.7h(充电盒)

频响范围：20Hz-20kHz

输入：5V = 200mA(耳机) 5V = 1A(充电盒)

声压级：94±3dB(A)

5. 常见问题解答

Q：怎么进行触控功能自定义

A：请扫描说明书上“EDIFIER Connect”APP二维码下载APP。手机通过蓝牙连接到耳机，并打开APP。点击APP右上角“设置”--“操控设置”进行左右耳功能设置。

Q：充电盒充电时，指示灯不亮

A：请确保充电盒充电口与电源连接正常。产品长时间未使用后，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

Q：耳机听不到声音

A：确认耳机是否处于工作状态。
确认耳机的音量大小是否合适。
确认耳机是否与手机正常连接。
确认耳机是否在正常的工作范围。

Q：为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

A：此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。



扫码关注
漫步者花再微信

深圳市漫步者心造科技有限公司

深圳市宝安区福海街道塘尾社区华强时代广场三单元 1701

型号：EDF280053

商标说明：花再®，EDIFIER®，漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。