

MK12

万能无线领夹麦克风

www.edifier.com

1. 物品清单




无线领夹麦



接收器



3.5母转6.35公镀镍头



Type-c充电器



挂绳



说明书&保修卡

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。



2. 规格参数

咪芯:	驻极体电容咪
指向性:	单指向
频率响应:	100Hz-10KHz
频率范围:	2.4G
传输距离:	30M
麦克风输入:	5V \pm 500mA
接收器输入:	5V \pm 500mA

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和+系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准



3. 产品功能说明

● 无线领夹麦



- ① 工作指示灯
- ② 开关推钮
滑盖向下推动
(露出拾音孔, 开机状态, 白灯亮)
滑盖向上推动
(隐藏拾音孔, 关机状态, 白灯灭)
- ③ 背夹
- ④ 充电接口
Type-C充电口

● 接收器



- ① 插头3.5单声道
- ② 指示灯
- ③ 开关推钮
- ④ 充电接口

4. 操作使用说明




- 滑盖向下推动, 开机(白灯亮, 未连接白灯闪烁), 滑盖向上推动, 关机状态, 白灯灭。



- 电源按键往下推, 开机(蓝灯亮, 未连接蓝灯闪烁, 连接蓝灯常亮) 电源按键往上推, 关机状态, 蓝灯灭。



- 无线领夹麦:
电量<10%(需充电) 红灯常亮
电量<5%(强制关机保护) 红灯快闪三次(亮200ms, 灭200ms)后, 自动关机。



- 接收器:
电量<10%(需充电) 红灯常亮
电量<5%(强制关机保护) 红灯快闪三次(亮200ms, 灭200ms)后, 自动关机。

5. 麦克风与接收器连接操作

- 自动配对
请将麦克风与接收器同时开机, 设备将自动进入配对模式并相互搜索识别。连接成功后, 指示灯将保持常亮; 若未成功连接, 指示灯则会持续闪烁。
- 自动关机
如麦克风与接收器持续45分钟未能成功连接, 设备将自动关机以节省电量。如需再次使用, 请手动关闭电源开关后重新开机。
如遇到连接问题, 建议重新启动设备并确保彼此处于可配对状态。
如有需要, 可进一步查阅说明书或联系技术支持。

6. 保养与维护

- 在使用时, 请阅读以下建议有助于您遵守保修条款, 并延长产品的使用寿命。
 - 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。
请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
 - 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
 - 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
不要用尖体在产品表面上刮划, 以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作, 请将其送至您的合格维修机构, 工作人员会热心帮您解决问题的。



微信扫一扫, 更多信息