

说明书/W310BT/国内

尺寸:70x125mm 128克铜版纸,黑色印刷,装订

EDIFIER 漫步者

W310BT

时尚颈挂式蓝牙耳机
Wearable Bluetooth Earbuds



微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地址:北京市海淀区北四环西路68号
生产商:东莞市漫步者科技有限公司
厂址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明:EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。

版本号Ver1.4

使用指南

Operating instructions

温馨提示:操作本机之前,请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备参考。

■产品特点

- U型环锁设计,优美曲线造型,质感高档,街头新风尚;
- 精选9MM动圈单元,中低频尤为出色,适合流行音乐;
- 蓝牙V4.2方案,信号稳定,有效传输距离可达10M;
- 半入耳式,耳撑耳套一体,自适应柔性颈带,佩戴舒适;
- 耳后壳磁吸设计,随戴随卸,轻松出街,携带方便;
- IPX5级防水,有效应对日常运动汗水及溅水;
- 支持来电震动提醒、一拖二、唤醒手机语音控制等功能;
- 三按键操控,支持语音通话、音量调节、歌曲切换等;


■规格参数

- 蓝牙版本:Bluetooth V4.2
- 蓝牙协议:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
- 有效距离:10m
- 工作时长:约8.5h
- 充电时间:约3h
- 额定输入:5V \approx 500mA
- 频率范围:20Hz-20KHz
- 灵敏度(SPL):104dB
- 标称阻抗:10 Ω

注意:


工作时长和充电时间受播放环境、音量、音源等多种条件影响而变化。
设计和规格如有变更,恕不另行通知。

■包装清单 产品及配件示意图



■功能按键

- 1、LED指示灯
- 2、音量加/下一曲
- 3、音量减/上一曲
- 4、多功能键
- 5、充电端口
- 6、通话麦克风



■操作说明

一、充电

在使用过程中,若看到仅红灯闪烁时,表示耳机电量过低,请您充电后使用。
红灯恒亮=正在充电 红灯熄灭=已充满电
充电时间:约3小时
警告:本产品的可充电电池必须妥善处置,以便回收利用,请不要将电池放入火中,以免引起爆炸。

二、开机/关机

功能	操作	灯光/震动
开机	长按多功能键约3秒	蓝灯亮一秒且伴随震动
关机	长按多功能键约5秒	红灯亮一秒
配对	开机未连接状态下:长按多功能键约2秒 关机状态下:长按多功能键约5秒	红蓝灯交替闪烁

三、配对连接

蓝牙连接

- 关机状态下长按多功能键约5秒,耳机开机,直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态;
- 开启手机蓝牙,搜索蓝牙设备。选择EDIFIER W310BT配对连接,成功后提示音响起,蓝色指示灯慢闪。

注意:

- 配对状态下,2分钟未连接成功退出配对模式,超时之后5分钟未连接,耳机自动关机。
- 若手机提示输入配对密码,请输入'0000'。
- 完成配对后,耳机和手机会相互记住对方,下次使用时,耳机会自动连接最近一次连过的设备。

服务条例

感谢您选购漫步者耳机,为维护您的权益,本公司提供如下的售后服务:

- 咨询服务:用户在使用过程中遇到任何问题,均可致电:4008105526咨询或登录:www.edifier.com查询。
- 保修服务:我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心,享受我公司提供的自购买之日起一月包换(注:在外观无损、配件齐全的前提下),一年保修的服务;当地若无售后服务中心,用户可直接找厂家进行售后服务,具体情况请致电:4008105526,在得到厂家客服确认并受理后,请将售后品寄往厂家售后部门。
注:请务必先致电客服确认受理。
- 若有以下原因造成的耳机损坏,恕不提供保修服务:
 1. 非正常使用:使耳机头带、麦克风柄线折断,信号线断裂,耳壳破裂。
 2. 不当存储:如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风浸水。
 3. 未经本公司授权的维修。
- 保修卡所记载内容与产品不符,恕不提供保修服务。
- 耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。
- 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证,请勿自行修改保修卡及购机凭证,否则将被视为作废。
- 使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明。
- 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
邮编:100080

东莞市漫步者科技有限公司(工厂售后地址)
地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号漫步者返修部
电话:0769-88986868(此电话仅为寄件填写电话,具体售后服务请拨打4008105526)
邮编:523808

六、恢复出厂设置

开机未连接时(包括配对状态),同时长按音量加键和音量减键3秒,蓝灯快闪表示耳机已恢复出厂设置。

注意:
恢复出厂设置后,耳机的配对列表会被清除,当耳机再次开机后,会自动进入配对模式,不会再自动连接,若需要与设备连接,需重新配

■ 保养与维护

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。

- 保持产品干燥,勿将放在潮湿的地方,以免影响产品内部电路;
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命,损坏电池,使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
- 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构。

■ FAQs

1. 红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。
答:表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。
2. 充电时,红灯不亮。
答:a. 请确保充电设备与耳机连接良好。
b. 长时间不使用耳机,电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。
3. 耳机听不到声音。
答:a. 确认耳机处于工作状态。
b. 确认耳机的音量大小是否合适。
c. 确认耳机是否与手机正常连接。
d. 确认耳机在正常的工作范围。
4. 耳机通话效果不好。
答:a. 确认手机是否在信号强的地区。
b. 耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。
5. 为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。
答:此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

安全注意事项: Warning!

为保证您的人身安全,请勿将该耳机佩戴或放置在离心机起搏器附近的位置(小于10CM)。
To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。
Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备,本产品并非玩具。
Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。
Headphone listening at high volume levels - particularly, over extended periods of time - may damage your hearing.

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音,其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此,在切换各种音源或插入耳机前,请将音量控制设置为最低。
The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见,驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。
For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

警告!

- * 电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- * 针对可拆卸电池的产品,电池务必回收或妥善处理,针对不可拆卸电池的产品,禁止拆解。
- * 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
- * 不要让金属物体接触电池的两极。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常,请勿继续使用。
- * 电池浸水后禁止使用。
- * 如果电池使用不当,就有可能爆炸或泄漏,从而造成烧伤和其它人伤害;如果电池泄漏,应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

WARNING!

Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
For products with removable battery, the battery must be properly recycled or disposed. For products with built-in battery, disassembling is prohibited.
Never disassemble, hit with force, squeeze batteries or dispose of batteries in fire. Do not expose batteries in conductive materials, liquid, fire or heat. Do not let metal object contact two battery poles. If the battery looks swollen, leaking, discolored, having odor or any abnormal appearance, stop using it. Do not use the battery after immersed in water.
Improper use of battery may lead to explosion or leakage, causing skin burn or other injuries; in the event of battery leakage, handle it with care and immediately dispose of the battery in the manner in compliance with applicable laws and regulations in your locality.

产品中有害物质的名称及含量

有害物质	有害物质名称及含量						
	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	六价铬 (Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	邻苯二甲酸酯 (PHTHALATES)
部件名称	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。在某些产品中可能包含锂电池,该锂电池并非漫步者产品,该锂电池的有关有害物质含量应由电池生产商提供。
注:环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。



一拖二连接

本机能同时与两个蓝牙设备建立连接,步骤如下:
1、首先令耳机与设备一配对连接。
2、耳机关机,长按多功能键重启耳机并直接进入配对状态,连接设备二。
3、此时再从设备一上操作,在蓝牙连接设置里点击连接此耳机,则完成耳机同时连接两个设备。
注意:当您连接的两台手机属于不同操作系统时(如一台Android、一台iOS),某些跨系统操作可能会有延迟(比如暂停A手机的歌曲、同时播放B手机的歌曲时),此为正常现象。

四、通话

功能	耳机状态	操作
接听来电	耳机来电响铃并震动	短按多功能键
挂断来电	通话中	短按多功能键
拒接来电	耳机来电响铃并震动	长按多功能键约1.5秒
唤醒语音助手	已连接设备	双击多功能键
关闭语音助手	开启语音助手	双击多功能键

五、播放音乐

当耳机与手机连接后,你可以通过耳机享受无线音乐:

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	短按+键
减少音量	播放音乐	短按-键
上一曲	播放音乐	长按-键
下一曲	播放音乐	长按+键
暂停播放	播放音乐	短按多功能键一次
恢复播放	暂停播放	短按多功能键一次

注意:
*当耳机音量调至最大时,您会听到本机自带的提示音。
*远程播放控制(上曲/下曲/暂停/播放)功能,需您的手机支持AVRCP协议;

EDIFIER 漫步者

保修卡

保修卡填写内容

产品名称	盖章处
产品型号	
购机日期	
用户姓名	
用户地址	
联系电话	
维修人	

