

EDIFIER 漫步者

W828NB

主动降噪立体声蓝牙耳机
Active Noise Cancelling Bluetooth Stereo Headphones使用指南
Operating Instructions

■ 产品简介

操作本机之前,请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备将来参考。

特点

- FF+FB混合式主动降噪(ANC),降噪频段更宽、降幅更大;
- CSR蓝牙V5.0版本,传输稳定、信号流畅;
- 低功耗电路,开启降噪与蓝牙,续航可达25小时;
- 柔软蛋白皮耳套,全包耳式设计,佩戴长久舒适;
- 多层金属喷漆搭配金属装饰盖,质感细腻,工艺精湛;
- 支臂可折叠设计,标配收纳袋,携带便捷;
- 支持AUX有线输入,有线接入时,降噪可同步开启;

■ 规格参数

蓝牙版本:Bluetooth V5.0

蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

有效距离:10m

工作时长:约25h

充电时间:约4h

额定输入:5.0V -1A

频响范围:20Hz-20kHz

灵敏度(SPL):100dB

标称阻抗:24Ω


注意:

工作时长和充电时间受播放环境、音量、音源等多种条件影响而变化。
设计和规格如有变更,恕不另行通知。

1

■ 包装清单

耳机*1 PCS 收纳袋*1 PCS USB充电线*1 PCS



3.5mm音频线*1 PCS 说明书/保修卡*1 PCS

■ 使用说明

一、产品及配件示意图



2

■ 操作说明

一、充电

在使用过程中,若看到仅红灯闪烁时,表示耳机电量过低,请您充电后使用。

红灯恒亮=正在充电 红灯熄灭=已充满电

充电时间:约4小时

警告:本产品的可充电池必须妥善处置,以便回收利用,请不要将电池放入火中,以免引起爆炸。

二、开机/关机

功能	操作	指示灯
开机	长按多功能键约3秒	蓝灯亮1秒
关机	长按多功能键约3秒	红灯亮1秒
降噪打开	拨动降噪开关至ON状态	绿灯常亮
降噪关闭	拨动降噪开关至OFF状态	绿灯熄灭

三、配对连接

蓝牙连接

1.按照如下操作使耳机进入配对模式;

功能	操作	指示灯
进入配对模式	开机未连接状态下:长按多功能键2秒 关机状态下:长按多功能键7秒	红蓝交替闪烁

2.开启手机蓝牙,搜索蓝牙设备。选择EDIFIER W828NB配对连接,成功后提示音响起,蓝色指示灯慢闪。

注意:

- 配对状态下,2分钟未连接成功退出配对模式,超时之后5分钟未连接,耳机自动关机。
- 若手机提示输入配对密码,请输入'0000'。
- 完成配对后,耳机和手机会相互记住对方,下次使用时,耳机会自动连接最近一次连过的设备。

3

一拖二连接

本耳机能同时与两个蓝牙设备建立连接,步骤如下:

- 1.首先令耳机与设备一配对连接。
 - 2.耳机关机,长按多功能键重启耳机并直接进入配对状态,连接设备二。
 - 3.此时再从设备一上操作,在蓝牙连接设置里点击连接此耳机,则完成耳机同时连接两个设备。
- 注意:当您连接的两台手机属于不同操作系统时(如一台Android、一台iOS),某些跨系统操作可能会有延迟(比如暂停A手机的歌曲、同时播放B手机的歌曲时),此为正常现象。

四、通话

功能	耳机状态	操作
接听来电	来电响铃	短按多功能键
拒接来电	来电响铃	长按多功能键2秒
挂断通话	通话中	短按多功能键
唤醒语音助手	已连接设备	双击多功能键
关闭语音助手	开启语音助手	双击多功能键

4



北京爱德发科技有限公司 出品

地 址:北京市海淀区北四环西路68号

生 产 商:东莞市漫步者科技有限公司

厂 址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商 标 说 明:EDIFIER®、漫 步 者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。

版本号Ver1.1

部件名称	有害物质的名称及含量										
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	金屬部件	塑料部件	电线电缆	电路板组件	电镀件
1. 电子元件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求。

X: 表示该有害物质在该部件中的某一均质材料中的含量超过了GB/T 26572规定的限量要求。

在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。



五、播放音乐

1.蓝牙音频模式

当耳机与手机连接后,你可以通过耳机享受无线音乐:

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	短按+键
减少音量	播放音乐	短按-键
上一曲	播放音乐	长按-键
下一曲	播放音乐	长按+键
暂停播放	播放音乐	短按多功能键一次
恢复播放	暂停播放	短按多功能键一次

注意:

*当耳机音量调至最大时,您会听到本机自带的提示音。

*远程播放控制(上曲/下曲/暂停/播放)功能,需您的手机支持AVRCP协议;

2.AUX in音频模式

该耳机支持AUX in音频输入,使用3.5-3.5音频线将耳机与音乐播放器连接,即可以有线收听音乐。

注意:

当使用3.5mm音频线时,耳机处于关机状态,操作按键无功能。

6

■ 保养与维护

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。

● 保持产品干燥,勿将产品放在潮湿的地方,以免影响产品内部电路;

● 避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品,防止汗水渗透到产品内损坏本产品。

● 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方,高温会缩短电子部件的使用寿命,损坏电池,使某些塑料部件变形。

● 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。

● 勿试图拆开产品,如果非专业人员,可能会损坏产品。

● 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。

● 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。

● 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构。

■ FAQS

1.红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。

答:表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。

2.充电时,红灯不亮。

答:a.请确保充电设备与耳机连接良好。

b.长时间不使用耳机,电池会进入休眠状态,此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。

3.耳机听不到声音。

答:a.确认耳机处于工作状态。

b.确认耳机的音量大小是否合适。

c.确认耳机是否与手机正常连接。

d.确认耳机在正常的工作范围内。

4.耳机通话效果不好。

答:a.确认手机是否在信号强的地区。

b.耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。

5.为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。

答:此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音,其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此,在切换各种音源或插入耳机前,请将音量控制设置为最低。The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见,驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

安全注意事项:

Warning!

为保证您的人身安全,请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置(小于10CM)。

To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。

Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备,本产品并非玩具。Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

▲ 在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。Headphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing.

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音,其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此,在切换各种音源或插入耳机前,请将音量控制设置为最低。

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见,驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

▲ 警告!

* 电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

* 针对可拆卸电池的产品,电池务必回收或妥善处理,针对不可拆卸电池的产品,禁止拆解。

* 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露于导电材料、液体、火或高温中。