

EDIFIER漫步者

USB K800

学生网课耳麦说明书

www.edifier.com

产品说明



麦克风MUTE时:
红色LED灯亮

开关:蓝色LED灯亮
关机:蓝色LED灯灭



使用说明

开机:请把耳机USB-A口插入电脑设备,接通电源耳机开机,蓝色LED灯常亮,可进行音频播放或音频录入;

关机:请把耳机接口从电脑USB端口拔出,指示灯灭;

静音:电脑端设置静音状态,麦克风关闭,红色指示灯亮;

音量调节:耳机音量和麦克风音量请在电脑端调节。



注:本说明书中的相关图片均为示意图,与实物可能有偏差,仅作参考。

合格证

日期: _____

检验员: _____



微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品
地址:北京市海淀区北四环西路68号
邮编:100080
生产商:东莞市漫步者科技有限公司
邮编:523808
厂址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
商标说明:EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。

V1.1

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质										
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	镍 (Ni)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	钡 (Ba)	铍 (Be)	砷 (As)	硒 (Se)
金属部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示有害物质在零部件中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示有害物质在零部件中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在表中,产品中可能含有的铅、汞、镉、镍、六价铬、钡、铍、砷、硒关于有害物质的标识应由制造商提供。
注:环保使用期限取决于产品正常工作时的速度和使用频率等条件。



保养与维护

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保养条款,并延长产品的使用寿命。

- 保持产品干燥,勿放在潮湿的地方,以免影响产品内部电路。需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品,防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳直射或温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命,损坏电池,使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
- 勿使用刺激性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作人员会热心帮您解决问题的。

安全注意事项

- 为保证您的人身安全,请勿将该耳机佩戴或放置在离心机转动器附近的位置(小于10CM)。
- 儿童应在成人监督下使用本设备,本产品并非玩具。
- 在高原量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。
- 操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音,其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此,在切换各种音源或插入耳机前,请将音量控制设置为最低。
- 为交通安全起见,驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。

服务条例

感谢您选购漫步者耳机,为维护您的权益,本公司提供如下的售后服务:

- 咨询服务: 用户在使用过程中遇到任何问题,均可致电: 4008105526咨询或登录: www.edifier.com查询。
- 维修服务: 我可维修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换(注:在外观无损,配件齐全前提下),一年保修的服务;当地若无售后服务中心,用户可直接找厂家进行售后服务,具体情况请致电: 4008105526,在得到厂家客服确认并受理后,请将售后产品寄往厂家售后部门。
注:请务必先致电客服确认受理。
- 若有以下原因造成的耳机损坏,恕不提供维修服务: 1.非正常使用: 使耳机头带、麦克风线折断,信号线断裂,耳壳破裂。
2.不当存储: 如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风浸水。

- 3.未经本公司授权的维修。
保修卡所记载内容与产品不符,恕不提供维修服务。
耳机护套、耳套、海绵垫、外壳印花不属于保修之范围。
要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证,请妥善保管此卡及有效购机凭证,请勿自行修改保修卡及购机凭证,否则将被视为作废。
- 使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明。
- 本公司保留对该产品服务条例的最终解释权。

- 售后收件电话: 0769-8989682
- 售后收件地址: 东莞松山湖工业东路2号漫步者返修组

保修卡

保修卡填写内容

产品名称		盖章处
产品型号		
购机日期		
用户名称		
用户地址		
联系电话		
维修人		
故障描述		