

EDIFIER 漫步者

W675BT

蓝牙立体声耳机
Bluetooth Stereo Headphones



微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地 址:北京市海淀区北四环西路68号
生产商:东莞市漫步者科技有限公司
厂 址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER ®, 漫步者® 均为北京爱德发科技
有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

版本号Ver1.3

使用指南

Operating Instructions

■ 产品简介

操作本机之前, 请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备将来参考。

特点

- 折叠便携式设计, 佩戴舒适, 收纳便捷;
- 高品质钹铁磁单元, 音质出色, 适合流行乐聆听;
- 蓝牙V4.1方案, 优质CSR芯片, 无线传输达10M;
- 支持NFC配对、CVC语音降噪、一拖二连接等功能;
- 低功耗电路设计, 工作达20小时, 待机达300小时;
- 耳壳集成多功能按键, 支持通话/歌曲/音量大小等操作;
- 标配优质音频线、充电线、收纳袋等丰富、实用配件。

规格参数

蓝牙版本: Bluetooth V4.1
蓝牙协议: HFP、HSP、A2DP、AVRCP
有效距离: 10m
工作时长: 20h
待机时长: About 300h
充电时间: 2.5h
额定输入: 5.0V==500mA
频响范围: 20Hz-20KHz
灵敏度(SPL): 95dB
标称阻抗: 32 Ω


注意:

工作时长和充电时间受播放环境、音量、音源等多种条件影响而变化。
设计和规格如有变更, 恕不另行通知。


1

■ 使用说明

一、产品及配件示意图



包装清单




二、充电

首次使用前, 或电量过低时, 请先完成充电:
1. 将USB充电线插入标准电源的USB插座;
2. 另一端连接耳机的Micro USB充电接口。

红灯恒亮=正在充电 红灯熄灭=已充满电
充电时间: 约3小时

2



温馨提示:
1. 当红灯将代替蓝灯闪烁, 且每3分钟响起提示音时, 表示耳机电量过低, 此时可供正常使用约30分钟;
2. 为避免电池寿命缩短, 当耳机长时间放置不用时, 请至少每三个月为耳机充一次电。
警告: 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用。请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸!

■ 使用耳机

一、开机/关机

功能	操作	指示灯
开机	开关机键拨动至ON	蓝灯闪烁3下
关机	开关机键拨动至OFF	无

注意: 若开机后5分钟仍未连接到任何设备, 耳机会自动关机, 以便节省电量。

二、配对/连接

与蓝牙耳机连接

步骤如下:

1. 使耳机靠近手机, 越近越好。长按耳机多功能键约5秒, 红蓝灯交替闪烁, 提示音响起时松开, 此时耳机进入配对模式。
2. 开机后蓝灯闪3下, 进入配对状态, 红、蓝灯交替快闪, 搜索蓝牙耳机设备。选择 'EDIFIER W675BT' 即可配对连接, 连接成功后提示音响起, 耳机蓝色指示灯每5秒闪烁2次。

3

注意:


- 配对模式维持2分钟, 超过2分钟仍未与任何设备配对, 耳机会自动切换到待机模式。
- 初次配对后, 耳机再次开机时会自动连接最近一次连过的设备。
- 若耳机与设备超出距离而断开连接, 5分钟内返回有效距离可自动回连。

NFC连接:

首先请确保您的手机支持此功能并处于开启状态。
再用手机的NFC区域触碰W675BT的NFC区域, W675BT将自动与手机配对连接。

注意:

- 在手机休眠或锁屏状态时, 不能使用NFC进行配对连接。
- 初次配对时, 手机与耳机接触时间请稍长一点, 直到W675BT进入配对模式后再拿开手机。



4

一拖二连接:

- 1、令耳机与设备一配对连接;

- 2、长按多功能键直至红蓝灯交替闪烁进入到配对状态, 与设备

二配对连接;

- 3、在设备一上操作连接耳机, 此时耳机同时连接了两个设备。

三、使用耳机通话

1、基本通话操作

功能	耳机状态	操作
取消呼叫	呼叫中	短按多功能键
接听来电	来电响铃	短按多功能键
拒接来电	来电响铃	长按多功能键约2秒
结束通话	通话中	短按多功能键
增大音量	通话中	短按音量加键
减小音量	通话中	短按音量减键
通话传手机	通话中	双击下一曲键
通话传耳机	通话中	双击上一曲键
麦克风静音	通话中	长按上一曲键约2秒
取消静音	通话中(麦克风静音)	长按上一曲键约2秒
未回重拨	待机已连接设备	短按多功能键2次
语音助手	待机已连接设备	同时短按音量加键和音量减键

2、三方通话操作

功能	耳机状态	操作
接听新来电挂断	通话中, 有第二个来电	短按多功能键
接听新来电保留	通话中, 有第二个来电	短按多功能键2次
当前通话	通话中, 一个通话被保持	双击多功能键
通话切换	通话中, 一个通话被保持	双击多功能键
结束当前通话切换至保留的通话	通话中, 一个通话被保持	短按多功能键

注意:

- 对于某些手机, 按手机上的接听键接听来电时, 通话会优先传送至手机, 比如iPhone。此时, 您可以使用耳机的通话切换功能或通过在手机上操作, 将通话切换到耳机。

3、连接两个手机通话

功能	耳机状态	操作
保留第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 另一手机来电	短按多功能键2次
挂断第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 另一手机来电	短按多功能键
切换通话	通话中, 一个通话被保留	双击多功能键
挂断当前通话, 回到被保留的手机	通话中, 一个通话被保留	短按多功能键

四、播放音乐

1、蓝牙模式

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	短按音量加键
减少音量	播放音乐	短按音量减键
上一曲	播放音乐	短按上一曲键
下一曲	播放音乐	短按下一曲键
暂停播放	播放音乐	短按多功能键
恢复播放	暂停播放	短按多功能键

注意:

- 远程播放控制(上曲/下曲/暂停/恢复)功能, 需要您的手机或者蓝牙发射器支持AVRCP协议。请参阅您的手机或蓝牙发射器使用说明书。

6

2、AUX in 音频模式

W675BT支持AUX in 音频输入, 使用配件3.5音频线, 即可切换为有线耳机。

注意:

- 任何状态下, 接入AUX音频线, 将关掉蓝牙, 灯灭。此时请把电源开关拨至OFF档;
- 若要使用蓝牙功能, 请拔出3.5音频线, 并重新开机进行配对连接。
- AUX in 输入状态下, 耳机处于关闭状态, 按键此时无功能。

五、指示灯

指示灯	耳机状态
红蓝灯交替闪烁	配对状态
蓝灯每2秒闪2次	未连接设备
蓝灯每5秒闪2次	已连接设备
红灯代替蓝灯闪烁	低电量

七、恢复出厂设置

任何状态下长按多功能键6S, 蓝灯慢闪3下后, 恢复出厂设置完成。

- 注意: 恢复出厂设置后, 耳机的配对列表会被清除, 当耳机再次开机

, 会自动进入配对模式, 若需要与设备连接, 需重新配对。

7

■ 保养与维护

在使用时, 请阅读以下建议有助于您遵守保修条款, 并延长产品的使用寿命。

- 保持产品干燥, 勿将放在潮湿的地方, 以免影响产品内部电路;
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品, 防止汗水渗透到产品内部损坏本产品。

- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。

- 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。

- 勿试图拆开产品。如果不是专业人员, 可能会损坏产品。

- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。

- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。

- 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作, 请将其送至您的合格维修机构。

8

■ FAQs

1. 红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。

答: 表示耳机电池低电量, 您需要再次对耳机充电。

2. 充电时, 红灯不亮。

答: a. 请确保充电设备与耳机连接良好。
b. 长时间不使用耳机, 电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。

3. 耳机听不到声音。

答: a. 确认耳机处于工作状态。
b. 确认耳机的音量大小是否合适。
c. 确认耳机是否与手机正常连接。
d. 确认耳机在正常的工作范围。

4. 耳机通话效果不好。

答: a. 确认手机是否在信号强的地区。
b. 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。
c. 为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。

答: 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 无法使用NFC配对连接。

答: a. 确认手机的NFC功能是否已开启。

- b. 初次配对时您需将手机与耳机接触大约3秒直到耳机红蓝灯交替闪烁时才能拿开手机, 否则可能配对不成功。

9

安全注意事项:

Warning!

为保证您的人身安全, 请勿将该耳机佩戴或放置在离心机起搏器过近的位置(小于10CM)。
To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。
Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备, 本产品并非玩具。
Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

⚠ 在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。
Headphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing.

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音, 其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此, 在切换各种音源或插入耳机前, 请将音量控制设置为最低。
The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见, 驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。
For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

10

⚠ 警告!

- * 电池更换不当会有爆炸危险, 只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- * 针对可拆卸电池的产品, 电池务必回收或妥善处理, 针对不可拆卸电池的的产品, 禁止拆解。
- * 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露 in 导电材料、液体、火或高温中。
- * 不要让金属物体接触电池的两极。如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常, 请勿继续使用。
- * 电池浸水后禁止使用。
- * 如果电池使用不当, 就有可能爆炸或泄漏, 从而造成烧伤和其它人身伤害; 如果电池泄漏, 应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

⚠ WARNING!

Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
For products with removable battery, the battery must be properly recycled or disposed. For products with built-in battery, disassembling is prohibited.
Never disassemble, hit with force, squeeze batteries or dispose of batteries in fire. Do not expose batteries in conductive materials, liquid, fire or heat. Do not let metal object contact two battery poles. If the battery looks swollen, leaking, discolored, having odor or any abnormal appearance, stop using it. Do not use the battery after immersed in water.
Improper use of battery may lead to explosion or leakage, causing skin burn or other injuries; in the event of battery leakage, handle it with care and immediately dispose of the battery in the manner in compliance with applicable laws and regulations in your locality.

11

产品中有害物质的名称及含量

有害物质	多溴二苯醚 (PBDE)						六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)						汞 (Hg)	镉 (Cd)						铅 (Pb)	X					
	部件名称	金属部件	塑料部件	电线/电缆	电路板组件	电源部件		部件名称	金属部件	塑料部件	电线/电缆	电路板组件	电源部件		部件名称	金属部件	塑料部件	电线/电缆	电路板组件	电源部件		部件名称	金属部件	塑料部件	电线/电缆	电路板组件	电源部件
本表依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注: 在某些产品中可能包含锂电池, 该锂电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质的标识应由电池生产商提供。 注: 环保使用期限取决于产品正常使用的工作温度和湿度等条件。																											



12