


2020年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖,散发。
2020年9月

Copyright © 2020 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0 September, 2020
Printed in China



www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

EDIFIER 漫步者 多媒体音箱 Multimedia Speaker



D12 使用说明书 使用前请仔细阅读

重要安全信息

- * 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- * 请使用制造商指定的附件。
- * 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- * 建议在0-35°C的环境中本产品。
- * 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
- * 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼洒到本产品上。
- * 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
- * 本产品上面严禁放置任何装水的器具,如花瓶;也不要在本产品上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
- * 请不要堵塞本产品的开口处,不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。
- * 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- * 请不要强行将插头插入端口中,连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- * 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
- * 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维修人员修理,如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
- * 在用干布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔下供电的插头。
- * 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。

电源警告:

- * 请将本产品放置在电源插座附近,以便使用。
- * 操作本产品之前,确保操作电压与当地供电电压相同,产品的铭牌上有显示操作电压。
- * 长时间不使用或在有雷雨天气时,为了安全,请将本产品的插头从电源插座中拔出。
- * 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。
- * 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部:

此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压,这会引发触电,带来危险。

此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳,其内部没有用户可更换的部件,如需维修请到有资质的维修店进行维修。

此符号表示本产品只适用于室内环境。


此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备,无需接地保护。

- * 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用,可以在热带气候条件下安全使用。
- * 带有接地插头的产品,应连接至带有接地保护的电源插座。
- * 对于可分离的电源线,产品的插头和器具耦合器是断开装置,应能保持方便的使用;对于不可分离的电源线,产品的插头是断开装置,应能保持方便的使用。
- * 带有全极开关的产品,电源开关可以作为断电装置,应能保持方便的使用。

使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调到安全水平。


正确处置废弃电子产品。不可将电气电子设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成危害,和保证资源的循环利用,请采用废品回收或当地的处理相关法律法规和规定回收本产品,或联系本产品的零售商。

1 物品清单




注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

2 功能图示




1. 电源开关
2. 电源线
3. LINE OUT输出接口
4. AUX IN输入接口
5. LINE IN输入接口



6. 低音调节
7. 高音调节
8. 音量调节/输入选择
短按:开机(电源键处于打开状态)
音源切换
长按:蓝牙断开(蓝牙连接状态)
关机(电源键处于打开状态)
9. 指示灯和红外线接收窗
绿灯常亮:AUX IN输入/LINE IN输入
蓝灯快闪:蓝牙未连接
蓝灯常亮:蓝牙已连接

3 遥控器说明




1. 开机/关机
2. 音量增大
3. 上一曲/下一曲
(蓝牙连接状态下有效)
4. 暂停/播放
(蓝牙连接状态下有效)
5. 音量减小
6. 影院模式
(适用于看电影的场景,扩展声场包围感好)
7. 音乐模式
(适用于听音乐的场景,原声呈现还原度高)
8. AUX IN输入
9. LINE IN输入
10. 蓝牙输入
长按断开蓝牙连接
11. 静音

备注:使用影院模式时,扩展声场会导致音质变化或失真,因此欣赏音乐及歌曲时,请使用音乐模式。

遥控器电池的更换



按照图示方法取下遥控器电池仓,将电池正确装入电池仓内然后关闭电池仓。
说明:本产品出厂时已将标配的一块CR2032纽扣电池装入遥控器内,并用绝缘胶纸将电池电极封闭,初次使用时请取下保护电极的绝缘胶纸。




警告! 不可吞咽电池,否则会有化学灼伤危险! 本产品含有纽扣电池,如不慎吞咽电池,会对人体产生严重的伤害,甚至在2小时内致死。不可将新的或已使用的电池放在儿童能接触到的地方。如电池仓没有安全关闭,请勿使用本产品,并确保将遥控器放在远离儿童的地方。如怀疑吞下了电池或是将电池放入了体内,请立即去医院进行检查。

- 注意!
1. 不要放置遥控器于过热或潮湿的地方。
 2. 不要使用该电池充电。
 3. 长时间不使用时请移除该电池。
 4. 电池不应该暴露于过热的地方,如阳光直射、火或其他相似的环境中。
 5. 如果电池被不正确的更换会发生爆炸危险,请使用相同的型号或同等型号的电池更换。

4 连接图




5 线路输入



1. 短按音箱上的音量调节旋钮可进入AUX IN输入(绿色指示灯闪烁一下)或LINE IN输入(绿色指示灯闪烁两下)。
2. 按遥控器AUX/LINE键,可分别进入AUX IN输入/LINE IN输入。

6 蓝牙输入



1. 短按遥控器 **蓝牙** 键或短按音箱上的音量调节旋钮切换至蓝牙输入,此时音箱蓝色指示灯快闪,进入待连接状态。
2. 打开你的蓝牙播放设备搜索并选择"EDIFIER D12",蓝色指示灯常亮为已连接状态。
3. 长按遥控器蓝牙键或长按音量调节旋钮两秒,可强制断开当前已连接设备。

说明:1、请确定您的设备支持A2DP、AVRCP(蓝牙音频传输协议)。
2、部分蓝牙设备因软件设置的不同,与本机连接使用时功能可能会有差异。

7 规格参数/声明

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

- 产品型号: EDF10002
- 失真限制的输出功率: R/L(高音):15W+15W
R/L(中低音):20W+20W
- 额定声频率响应范围: 54Hz-20KHz
- 噪声声级: ≤25dB(A)
- 音频输入: AUX IN / LINE IN / 蓝牙
- 音频输出: LINE OUT

声明: 由于产品的不断更新发展,我们保留没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、Edifier®、Xamal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利,仿冒必究。其他所涉及的高标均属于其所有者。

8 疑难解答

- 音箱的噪声问题?**
漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
- 遥控器不起作用?**
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确;检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。
- 蓝牙输入下搜索不到蓝牙"EDIFIER D12"问题?**
1. 请检查音箱是否开机。
 2. 请检查是否切换为蓝牙输入。
 3. 请长按遥控器 **蓝牙** 键或长按音箱上的音量调节旋钮,尝试断开可能已连接的蓝牙,再次搜索"EDIFIER D12"。
 4. 请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入,再次搜索"EDIFIER D12"。
- 音箱无声,怎么办?**
1. 请检查电源插头是否插好,电源开关是否打开。
 2. 请检查音源和连接线是否正常。
 3. 请检查音源信号输出是否正常。
 4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
 5. 请断开音箱电源后重新开机。

9 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

