


M380中文说明书V1.1版
 尺寸: 55x100mm
 材质: 80g书纸
 工艺: 双面印刷(封面50%灰, 其它页80%灰)
 折叠方式: 扇形折, 五折页

EDIFIER

M380
 有源音箱 使用说明书
 www.edifier.com

■ 包装清单




■ 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: 10W+10W
 额定声频率响应范围: 75Hz-13KHz
 噪声声级: <=25dB(A)
 额定输入: 5V --- 2A

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。


■ 产品功能说明



■ 操作说明


● 充电

1. 音箱电量不足时, 会发出“滴滴”的低电量提示, 需为音箱充电;
2. 建议使用 DC 5V 2A 的充电器为音箱充电, 充满电约需要2小时45分钟;
3. 充电时红色充电指示灯常亮, 充满电后充电指示灯熄灭;
4. 音箱长期不使用时, 建议每三个月充一次电, 延长电池使用寿命。



● 蓝牙连接及播放

1. 首次开机时默认为蓝牙模式, 也可以通过短按蓝牙键“*”或短按开关机键“0”切换至蓝牙模式(蓝灯亮);
2. 首次连接或没有设备连接时, 蓝灯闪烁, 等待连接; 打开手机或其它设备蓝牙搜索, 可发现蓝牙名称为“EDIFIER M380”的该音箱, 选择连接, 配对后蓝灯常亮; 蓝牙模式下关机时, 再次开机音箱会自动回连最后一次连接的蓝牙设备;
3. 蓝牙设备播放音乐时, 短按“+”“-”键调节音量大小, 长按可对应实现上一曲、下一曲;
4. 手机来电时, 可短按播放/暂停键“||”接听, 或长按接听; 通话时, 可短按播放/暂停键“||”挂断。



■ 操作说明

● AUX连接及播放

可使用本产品标配的3.5mm-3.5mm音频线连接播放器等设备, 并短按开关机键“0”切换至绿灯(AUX模式), 即可播放。

● U盘/TF卡读卡播放

1. 短按开关机键“0”切换至紫灯(U盘模式)或黄灯(TF卡模式), 插入U盘或TF卡, 即可播放其中的音乐文件;
2. 支持的播放文件格式为: MP3、WAV、WMA、FLAC、APE;
3. 支持U盘/TF卡系统格式为: FAT16、FAT32、EXFAT。

● USB声卡模式

1. 短按开关机键“0”切换至红灯(USB声卡模式), 使用本产品标配的USB线连接至电脑, 电脑即可识别标识为“EDIFIER M380”的声卡设备, 并自动切换至该声卡输出声音, 如未自动切换, 请打开电脑的声音设置, 选择输出设备为“扬声器(EDIFIER M380)”, 即可使用;
2. 使用USB声卡模式时, 音箱内置的麦克风即作为电脑的麦克风使用, 可语音通话、语音聊天。

● USB HUB功能

1. 本机具有USB HUB功能, 内置了3个USB接口, 可连接U盘、移动硬盘、鼠标/键盘等设备进行文件读写及数据传输;
2. 保持音箱和电脑开机, 用标配的数据线连接电脑和音箱即可使用USB HUB功能;
3. 本机USB HUB为USB2.0标准, 对U盘等存储设备进行读写时, 读写速度和U盘规格、电脑接口USB版本等因素相关, 相关参数请查阅U盘和电脑规格书。

合格证

日期: _____
 检验员: _____



微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品
 地址: 北京市海淀区北四环西路68号
 邮编: 100080
 生产商: 东莞市漫步者科技有限公司
 邮编: 523808
 厂址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

■ 重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管。● 请使用制造商指定附件。● 请按说明书连接说明进行安装。● 建议0-35°C环境使用本产品。● 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。● 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体洒落、泼洒到本产品。● 请不要在靠近任何热源(如散热器、燃气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。● 本产品上严禁放置任何装水的器具如花瓶; 也不要在本产品上放置任何形式的明火, 如点亮的蜡烛。● 请不要堵塞本产品的开口处, 不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中, 这样做会有起火或触电危险。
- 请不要强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配, 方向是否正确。● 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉), 请将配件放在儿童拿不到的地方。

- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险电压或导致其它危险。
- 本产品因原因损坏, 都必须请专业维修人员修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮, 不能正常工作或被碎过。● 在用于布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并取下供电的插头。● 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。

使用音量过高, 可能会造成听力损伤, 请将音量调到安全水平。
 正确处理废弃电子产品, 不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。

为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 和保护资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法规和规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

本产品可以在热带气候条件下安全使用。
 本产品适用海拔条件取决于所使用的电源适配器。
 消费者使用电源适配器供电, 则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

警告!
 电池更换不当会有爆炸危险, 只能用同样类型或等效类型的电池来更换。针对可拆卸电池产品, 电池务必回收或妥善处理; 针对不可拆卸电池产品, 禁止拆解。电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中, 请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中, 不要让金属物体接触电池两极, 如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常, 请勿继续使用。电池浸水后禁止使用, 如果电池使用不当, 就有可能爆炸或泄漏, 从而造成烧伤和其它人身伤害; 如果电池泄漏, 应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备正常使用, 在禁止使用的地方请关掉本产品。在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近, 请勿使用本产品。在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内, 请勿使用本产品, 无线电能会影响电子起搏器或其它医疗设备正常使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二噁英 (PBDEs)
金属部件	○	○	○	○	○	○
木质部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电源部件	○	○	○	○	○	○

注: 根据SJ/T 11364-2016标准限制。
 ○: 表示有害物质含量符合SJ/T 11364-2016规定的限量要求以下。
 ×: 表示有害物质含量不符合SJ/T 11364-2016规定的限量要求。
 * 在某些产品中可能包含镉、六价铬、多溴联苯、多溴二噁英, 该电池的关于有害物质含量的限制理由由电池生产商提供。
 注: 环保使用期限取决于产品适当工作的温度和湿度等条件。

产品三包服务卡

重要提示:
 根据国家“三包”服务规定, 本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证, 凭此卡及有效销售凭证, 可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡, 在需要三包服务时请出示。

产品退换货政策:
 (1) 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理。
 (2) 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可以选择换货或者修理。

产品保修政策:
 一、保修期:
 用户自购买日起, 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题, 整机一年内免费保修, 主要部件(喇叭、分频器、IC)免费保修两年。

二、保修范围:
 自用户购机之日起(以发票或有效销售凭证为准), 在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测, 确认属于正常使用情况下, 由于产品本身质量问题所造成的故障, 予以免费保修。
 三、除外责任:
 (1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的;
 (2) 三包服务卡或销售凭证被涂沫、更改, 以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的;
 (3) 人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不当电压的电源、未依说明书使用等);
 (4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏, 以及自然灾害等不可抗力造成的损坏;

(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的;
 (6) 质量问题仅限于性能故障, 不包括用户对音质、音色等的主观异议;
 (7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。
 四、联系方式:
 用户使用过程中任何问题, 均可致电400-910-5526, 寻求服务支持。各地授权服务网点, 可浏览本公司网站: www.edifier.com查询, 亦可联络400-910-5526获得帮助。

北京爱德发科技有限公司
 地址: 北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
 邮编: 100080

产品三包服务卡

用户资料

联系电话: _____
 用户姓名: _____
 用户地址: _____
 产品型号: _____
 产品序列号: _____
 购机日期: _____年 _____月 _____日
 售机单位: _____
 售机单位联系电话: _____
 售机单位地址: _____
 邮编: _____
 售机单位签章: _____

维修记录

维修单位: _____
 联系电话: _____
 地址: _____
 邮编: _____
 送修故障: _____
 修理结果: _____
 日期: _____
 经手人: _____