

材质:128克铜版纸 扇形折 封面印50%灰+其他页印80%灰

尺寸:55*75mm



M10 自拍小黄人
便携蓝牙音箱 说明书
www.edifier.com



北京爱德发科技有限公司 出品
地 址:北京市海淀区北四环西路68号
邮 编:100080
生产者:东莞市漫步者科技有限公司
邮 编:523808
厂 址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®、漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

■ 重要安全信息

● 请仔细阅读本说明书并妥善保管。● 请使用制造商指定附件。● 请按说明书连接说明进行安装。● 建议 $0\text{--}35^\circ\text{C}$ 环境使用本产品。● 为减少火灾和触电危险, 请勿将本产品淋雨受潮。● 请不要在靠近热源的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将其液体洒落到本产品。● 请不要在靠近任何热源(如散热器、灯具设备)附近或其上放置大量的设备, 或将本产品放在靠近热源的地方。● 在产品上或产品附近使用任何电器器具(如花洒)时, 请不要将本产品上放置任何类型的明火, 如蜡烛或烟蒂。● 请不要堵塞产品开口处, 不要将物体塞入本产品的通风孔或进气孔中, 这样会使其起火或触电危险。● 请不要强行将插头插入插座内, 在接触前请检查插座是否堵塞、插头和插座是否对齐、方向是否正确。● 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉), 请将附件放在儿童拿不到的地方。● 产品不是玩具, 14岁以下儿童须在成年人监护下使用。

● 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险地带或导致其他危险。● 本产品因电源原因损坏, 都必须请专业维修人员修理, 如电线线或插头损坏, 液体流入或物体落入, 浸过水或受过潮, 不能正常工作或被烧毁。● 在用于布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并拔下供电的插头。● 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。

● 使用时音量过高, 可能会造成听力损伤, 请将音量调到安全水平。
正确处理废弃电子产品, 不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。
为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 和保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的规定和法律和规范回收本产品。或联系本公司产品的零售商。

● 本产品由用户最终配备的电源适配器决定其适用的海拔高度及气候条件。
本产品销售时不含电源适配器, 用户若使用电源适配器充电, 应购买充电线搭配配套, 并满足标准要求已获得CCC认证的电源适配器。


● 警告:
电池更换不当时会有爆炸危险, 只能用同样类型或等效类型的电池来更换, 针对可拆卸电池产品, 电池务必回收或妥善处理, 针对不可拆卸电池产品, 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中, 请勿使电池暴露在异常材料、液体、火或高温中, 请勿使金属物体接触电池两极, 如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常, 请勿继续使用, 电池漏液后禁止使用, 如电池漏液不严重, 就有可能爆炸或泄漏, 而造成烧伤或其它人身伤害; 如果电池泄漏, 应小心并根据适当的电池处理相关法律和规程要求立即弃置电池。

● 无线产品发出的射频波辐射率值可能会影响电子设备和医疗设备正常使用。
在禁用的地方关闭该产品。在医疗机构内、飞机上、加油站、自动售货机、自动警报设备或其它设备附近, 请勿使用该产品。在测量电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围内, 请勿使用本产品。无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备正常使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(BDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
印刷版组件	○	○	○	○	○	○
电器元件	○	○	○	○	○	○

■ 产品功能说明及配件




■ 操作说明

● 充电

- 1.低电量时音箱“低电量报警”提示,您需为音箱进行充电。
- 2.充电时指示灯常亮,充满电指示灯熄灭。
- 3.建议对锂电池产品如不使用时每三个月充一次电。

额定输入: 5V=2A



● 蓝牙连接

关机状态长按 ① 键约3秒进入蓝牙模式, 打开手机蓝牙搜索:
“EDIFIER 自拍小黄人”并选择配对连接, 配对成功后蓝色指示灯慢闪。



用户资料

联系电话: _____
用户名: _____
用户地址: _____
产品型号: _____
产品序列号: _____
购机日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日
售机单位: _____
售机单位联系电话: _____
售机单位地址: _____
邮编: _____
售机单位签章: _____

维修记录

维修单位: _____
联系电话: _____
地址: _____
邮编: _____
送修故障: _____
修理结果: _____
日期: _____
经手人: _____

- 拍照控制
手机相机开启时, 短按 ① 键拍照。



短按拍照/音量加
双击 ② 键音量减

- 灯光控制

短按 ③ 键开启灯光, 柔光补光模式 → 强光补光模式(手电筒) → 关闭灯光。
长按 ③ 键开启灯光爆闪, 再短按关闭灯光爆闪。



短按:灯光切换/关闭灯光
长按:灯光爆闪

合格证

日期: _____
检验员: _____

联系方式:
用户使用过程中任何问题, 均可致电400-810-5526, 寻求服务支持。
各地授权服务网点, 可浏览本公司网站: www.edifier.com 查询; 亦可联络400-810-5526获得帮助。

北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
邮编: 100080