

尺寸：展开455*190mm，7折：65*95mm 正反页
材质：105克书纸
印刷：正反两面印刷、黑白印刷

EDIFIER漫步者

MU800

无线麦克风
Wireless microphone

使用指南
Operating Instructions

产品示意图

logo为状态指示灯
USB充电口（背面）
多功能按键：
长按：关机
短按：开机/音量调节（四档循环）
单击：音量调节（四档循环）
双击：混响调节（四档循环）

USB电源口
音频输入口
音频输入口
音频输出

指示灯
蓝灯常亮：蓝牙待连接
白灯常亮：蓝牙已连接
白灯闪烁：指示音量/混响调节档位

电源开关

应用情景 可连接智能手机、平板、电视盒子、机顶盒、电脑、DVD，与外接音响配合，进行K歌。

手机、Pad k歌 使用步骤

一、连接电源和音箱

1.将转接器连接USB电源适配器，接入电源；
2.将转接器音频输出连接音频线，接入外部音响设备。

音箱 电源

(手机、Pad等)

二、启动转接器和麦克风

1.轻按转接器上的开关，logo亮起，接收端已启动；
转接器开机后蓝灯常亮，待蓝牙连接成功后，转为白灯常亮。

轻按

转接器启动后，传统音箱便升级为高品质无线蓝牙音箱。
此时已可以独立音乐播放。

2.首次使用时，麦克风开机后只需靠近转接器2-3米即可快速实现自动对频，后续正常使用中无需再次对频。

轻按

此时就可以k歌了。

手机、Pad k歌 使用步骤

三、连接蓝牙

在终端设备中打开蓝牙搜索，选择“EDIFIER MU800”连接。

蓝牙搜索..... 选择连接完成

四、使用K歌软件

支持的K歌软件
咪咕爱唱、唱吧、酷我K歌、爱唱K、K歌达人、天籁K歌；
(苹果用户如需K歌，请选择K歌达人或天籁K歌)

安装K歌软件
在手机应用商店下载以上k歌软件安装到智能终端。

k歌软件 安装

打开K歌软件
点击已安装好的k歌软件图标，进入k歌界面。

点击进入

进入k歌软件后，按照其步骤操作，就可以进行k歌了。

智能电视盒子 k歌 使用步骤

一、连接电源、外接音箱、电视、智能盒子

1.将转接器连接USB电源适配器，接入电源；
2.将转接器音频输出连接音频线，接入外部音响设备；

电视+智能盒子模式

二、启动转接器、麦克风、智能电视

1.按照第二页的方法启动转接器和麦克风；
2.打开电视。

三、连接蓝牙

通过电视，进入智能盒子蓝牙设置中，搜寻“EDIFIER MU800”，并连接。

电视+智能盒子模式

四、使用K歌软件

（支持的k歌软件详见第三页）

k歌软件 安装

通过电视，点击已安装好的k歌软件图标，进入k歌界面。

点击进入

进入k歌软件后，按照其步骤操作，就可以进行k歌了。

电视+机顶盒模式 k歌 使用步骤

一、连接电源、音箱、电视、机顶盒

1.将转接器连接USB电源适配器，接入电源；
2.将转接器音频输入口连接机顶盒，机顶盒与电视连接好；
3.将转接器音频输出口连接音频线，接入外接音响设备。

电视+机顶盒模式

二、启动转接器、麦克风、智能电视

1.按照第二页的方法启动转接器和麦克风；
2.打开电视。

电视+机顶盒模式

进入k歌频道，就可以k歌了！
(仅限电视支持k歌栏目情况下使用)

北京爱德发科技有限公司 出品

地 址：北京市海淀区北四环西路68号
生产商：东莞市漫步者科技有限公司
厂 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明：EDIFIER®，漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。

BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD

Address: 8th floor, ZuoAn Building,
No.68 BeiSiHuanXiLu, Haidian District,
Beijing 100080, CHINA

Manufacturer: DONGGUAN EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD

Address: No.2 East Industry Road, Songshan Lake
National High-tech Industrial
Development Zone, Dongguan.

Notification: EDIFIER®, 漫步者®, are registered trademarks of Beijing Edifier Technology Co., LTD, all rights reserved.

EDIFIER漫步者

保修卡

保修卡填写内容

产品名称		盖章处
产品型号		
购机日期		
用户姓名		
用户地址		
联系电话		
维修人		

合格证

日期：_____

检验员： 18

EDIFIER

使用步骤

音量调节

1.通过单击麦克风多功能键，调节麦克风输出音量，一档/二档/三档/四档音量循环切换，且伴有提示音和灯光闪烁；
2.通过智能设备调节伴音音量，使其和入声大小协调；
3.再通过外部音响设备，调节总音量。

音响选择

为了达到理想的k歌效果，建议选用功率在20W以上的音响。(k歌可以使用组合音响、电脑音箱、蓝牙音箱，不推荐使用电视音箱)

结束K歌关机

K歌结束后，分别按住转接器和麦克风开关3秒关机。

3秒 3秒

给麦克风充电

1.在需要时，或者提示灯（logo）为橙色时，使用适配器充电；
2.约4小时后，背面的充电指示灯显示为绿色，充电完成。
3.也可以使用安卓手机充电器或充电宝进行充电。

自动关机功能

当麦克风处于10分钟静音闲置状态并且没有充电时，设备自动关机以节省电量。

高级功能

一、接听电话

连接后，可用麦克风和音箱接听电话，此时K歌音乐将自动暂停。

二、频点切换

正常使用中如遇频点干扰，可切换麦克风频点并与接收机重新对频。
①切换麦克风至备用频点
②靠近接收机2-3米距离
③双击接收机开关按键，启动自动对频功能。

A B 麦克风需拧开下壳

三、音效切换

麦克风设四档混响模式，可通过双击麦克风多功能按键调节，原声/经典K歌/演唱会/KTV音效将循环切换，并伴有提示音和灯光闪烁显示当前混响状态；

3

疑难解答

1.麦克风无法开机，Logo指示灯不亮？

可能原因：电池电量不足
解决办法：充电至满电状态

2.开机后话筒没有声音？

可能原因：A 音箱音量没打开 B 默认频点没有对上
解决办法：将音箱音量调好 按照前一页对好频点

3.蓝牙无法连接？

可能原因：没有使用专用的电源线和适配器
解决办法：使用EDIFIER麦克风自带的电源线和适配器连接

4.连接蓝牙后，音乐无法传输？

可能原因：设备蓝牙不稳定
解决办法：将智能设备蓝牙重启，或将转接器重启

5.iPhone或iPad无法传输伴奏音乐？

可能原因：没有使用合适的K歌软件
解决办法：苹果用户请选择K歌达人和天籁K歌

规格参数

频率范围	发射功率	接收灵敏度
UHF:702MHz~784MHz	>10dBm	<-100dBm
音频频率响应	总谐波失真	指向性
100Hz~13kHz	<0.5%@1kHz	超心形指向
可选频率	天线	电池（手柄）
每通道2个可变频点	内置	内置锂电池
充电时间（手柄）	续航时间（手柄）	工作温度范围
<4小时	>18小时	-10℃~+45℃

附件清单：
麦克风*2、转接器*1、音频线*3、USB数据线*1、适配器*1、使用说明书*1

请注意

1.充电时，麦克风将自动关闭，请勿此时使用；
2.不可将产品扔到火中、水中；
3.不得在医院内、机场附近等免干扰场所使用。

麦克风服务条例

感谢您选购漫步者麦克风，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：
一、咨询服务：用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电：4008105526 咨询或登录：www.edifier.com查询。
二、保修服务：我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起，在正常使用情况下，产品若出现质量问题一月包换（注：在外观无损、配件齐全前提下）、一年保修的服务；当地若无售后服务中心，用户可直接找厂家进行售后服务，具体情况请致电：4008105526。在得到厂家客服确认并受理后，请将售后品寄往厂家售后部门。
注：请务必先致电客服确认受理。
三、若有以下原因造成的麦克风损坏，恕不提供保修服务：
1.非产品规定的工作环境和存储环境造成的故障或损坏（如温度过高、过低，过于潮湿和干燥，海拔过高，电压或电流不稳定等）。
2.因意外或人为操作造成损坏（如操作失误、进液、不当插拔、划伤、搬运磕碰、电压不合适等）。
3.未经本公司授权的维修。
四、保修卡所记载内容与产品不符，恕不提供保修服务。
五、因自然灾害等不可抗力造成的产品损坏不在保修范围。
六、要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证，请勿自行修改保修卡及购机凭证，否则将被视为作废。
七、使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。
八、本公司保留对该产品服务条例的最终解释权。

北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
邮编：100080
东莞市漫步者科技有限公司（工厂售后地址）
地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
漫步者工业园工程部返修组
电话：0769-88986868（此电话仅为寄件填写电话，具体售后服务请拨打4008105526）
邮编：523808

产品中有害物质或元素的名称及含量
Table of Toxic and Hazardous Substances/Elements and their Content

部件名称	有害物质或元素					备注
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	
金属零件	×	○	○	○	○	○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T11363-2006标准规定限值以下。 ×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。 表中所有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规(2011/65/EU)指令。 注：环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和环境条件。
塑料附件	○	○	○	○	○	
橡胶零件	○	○	○	○	○	
电线	×	○	○	○	○	
电路板组件	×	○	○	○	○	