



EDIFIER 漫步者

KA80卡包音箱说明书

零件一览表



音箱



说明书/保修卡

规格参数

灵敏度: 87dB

频响范围: 80Hz ~ 20KHz

阻抗: 8Ω

承受功率: 120W

注意!

EDIFIER®、漫步者®、漫步®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

EDIFIER

www.edifier.com

北京爱德发科技有限公司

地址: 北京市海淀区北四环西路68号

中国制造

Beijing Edifier Technology Co., Ltd.

Made in China

版本号: Ver1.0

IB-100-KA0800-00

重要安全信息

- * 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- * 请使用制造商指定的附件。
- * 建议在0-35°C的环境中本产品。
- * 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨或受潮。
- * 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
- * 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
- * 本产品上面严禁放置任何装水的器具, 如花瓶; 也不要在本产品上放置任何形式的明火, 如点亮的蜡烛。
- * 请不要堵塞本产品的开口处, 不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中, 这样做会有起火或触电的危险。
- * 请不要强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- * 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉), 请将配件放在儿童拿不到的地方。
- * 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
- * 在用干布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并拔下供电的插头。
- * 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。



使用时, 如果音量过高, 可能会造成听力损伤, 请将音量调到安全水平。



正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 和保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

在某些产品中可能包含电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

