

名 称：	R2000DB 21版中文说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材 质：	80克书纸	版面设计：	
尺 寸：	105X146mm	校 对：	
版本号及料号：	V1.1	批 准：	

2021年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2021年2月
Copyright © 2021
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Feb. 2021
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

设计版本:2021版

EDIFIER 漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker



R2000DB 使用说明书 使用前请仔细阅读


重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- 请使用制造商指定的附件。
- 请按照说明书的连接说明进行正确的安装。
- 建议在0-35℃的环境下使用本产品。
- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨或受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼洒到本产品上。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本产品。
- 本产品上面严禁放置任何装水的器具，如花瓶；也不要在本产品上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- 请不要堵塞本产品的开口处，不要将物体塞入本产品的通风口或格栅中，这样做会有起火或触电的危险。
- 请在本产品的周围留足空间，以便能够保持良好的通风（建议5cm以上）。
- 请不要强行将插头塞入端口中，连接前请检查端口是否堵塞，插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- 为避免儿童误食会所提供的配件（如螺钉），请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修，那样可能会使您触及危险电压或导致其它危险，无论本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员进行修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被挤压）。
- 在用干布擦拭、清洁产品之前，请先将本产品关机，并拔下供电的插头。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。
- 使用时，如果音量过高，可能会造成听力损伤，请将音量调到安全水平。
- 正确使用废弃电子产品，不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃，为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境对人体造成伤害，和保证资源的循环利用，请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品，或联系本产品的零售商。
- 电源警告：
 - 请将本产品放置在电源插座附近，以便使用。
 - 操作本产品之前，请确保操作电压与当地供电电压相同，产品的铭牌上有显示操作电压。
 - 长时间不使用或在有雷雨天气时，为了安全，请将本产品的插头从电源插座中拔出。
 - 正常情况下，电源可能会发热，请保持通风，并谨慎操作。
- 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部：
 - 此符号提醒您产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压，这会引致触电，带来危险。
 - 此符号提醒您用户不要拆卸产品的外壳，其内部没有用户可更换的部件，如需维修请到有资质的维修店进行维修。
 - 此符号表示本产品只适用于室内环境。
 - 此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备，无需接地保护。
- 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用，可以在热带气候条件下安全使用。
- 带有接地插头的产品，应连接至带有接地保护的电源插座。
- 对于可分离的电源线，产品的插头和器具耦合器是断开装置，应能保持方便的使用；对于不可分离的电源线，产品的插头是断开装置，应能保持方便的使用。
- 带有全极开关的产品，电源开关可以作为断电装置，应能保持方便的使用。
- 无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和服务设备的正常使用，在禁止使用的地方请关掉本产品。
- 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近，请勿使用本产品。
- 在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内，请勿使用本产品，无线电流可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用。

1 打开包装


打开包装

- R2000DB物品清单
 - ☑ 主副音箱各一只
 - ☑ 遥控器一只
 - ☑ 3.5mm转双莲花插头音频线一条
 - ☑ 光纤线一条
 - ☑ 音箱连接线一条
 - ☑ 说明书及售后服务卡一份





4 使用说明

接线图





1. 将音箱连接线连接主副箱。
2. 将音箱连接至市电，打开电源，LED灯亮，音箱开机。

5 Line In1/Line In2输入模式



1. 按遥控器上的LINE1 / LINE2键或按主箱后面板上的音量调节旋钮键选择LINE1 / LINE2输入模式，LED灯亮绿色。
2. 将3.5mm转双莲花插头音频线的一端插到主箱后面板上的Line In1 / Line In2音频信号输入接口（请注意颜色的对应），另一端接音源（如手机 / MP3 / MP4播放器等）。
3. 播放音乐并调至合适音量。

6 光纤输入模式



1. 按遥控器上的OPT键或按主箱后面板上的音量调节旋钮键选择光纤模式，LED灯亮红色。
2. 将“光纤线”一端连接主箱后面板上的OPT音频输入接口，另一端连接音源（如DVD播放器等）。
3. 播放音乐并调至合适音量。

注意：本机在光纤输入时，适用于采样率为44.1/48/96KHz的标准PCM音频信号。

7 蓝牙输入模式

Bluetooth® 蓝牙输入



1. 按遥控器上的蓝牙键或主箱上的音量调节旋钮键选择蓝牙模式，LED灯亮蓝色。
2. 打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER R2000DB”，如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。

2" 断开蓝牙：长按总音量旋钮约两秒，蓝牙断开播放；重新连接蓝牙后再播放音乐

说明：1. 请确定您的设备支持A2DP（蓝牙音频传输协议）。
2. 部分蓝牙设备因软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。


8 规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：R/L(高音):24W+24W
R/L(中低音):36W+36W
额定声频率响应范围：50Hz-20KHz
噪声声级：≤25dB(A)
音频输入：RCA线路输入 / 蓝牙 / 光纤
高音单元：Φ25丝膜高音
低音单元：5英寸(外径132mm)

2 控制板、后面板说明


示意图



- ① 总音量调节旋钮
轻按可切换Line In 1/Line In 2/光纤/蓝牙输入
- ② 音频信号输入接口
- ③ 光纤输入接口
- ④ 高音调节旋钮
- ⑤ 低音调节旋钮
- ⑥ 连接副箱接口
- ⑦ 电源线
- ⑧ 电源开关
- ⑨ 连接主箱接口
- ⑩ LED指示灯
绿色：Line In 1/Line In 2输入
红色：光纤输入
蓝色：蓝牙输入

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。


3 遥控器说明



1. 静音键
2. 开/待机键
3. 音量减小
4. 音量增大
5. 光纤模式
6. 蓝牙模式
7. Line In1输入
8. Line In2输入
9. 经典模式
10. 动态模式

遥控器电池的更换

按照右边图示方法取下遥控器电池仓，将电池正确放入电池仓内，然后关闭电池仓。
说明：本产品出厂时已将标配的一块CR2025纽扣电池装入遥控器内，并用绝缘胶纸将电池电极封闭，初次使用时请取下保护电极的绝缘胶纸。




注意事项：

1. 请勿将遥控器放置在潮湿或高温的地方。
2. 请勿将电池置于过热环境中，应避免强烈的光照、火灾等。
3. 长期不使用，请将电池取出。
4. 不可吞咽电池，否则会有化学灼伤危险！
5. 本产品含有纽扣电池，如不慎吞咽电池，会对人体产生严重的伤害，甚至在2小时内致人死亡。不可将新的或已使用的电池放在儿童能够接触到的地方。
6. 如电池仓没有安全关闭，请勿使用本产品，并确保将遥控器放在远离儿童的地方。
7. 如怀疑吞下了电池或是将电池放入了体内，请立即去医院进行检查。不可将电池（安装在遥控器内部）置于阳光、火或类似过热的环境当中。



4 使用说明

接线图





1. 将音箱连接线连接主副箱。
2. 将音箱连接至市电，打开电源，LED灯亮，音箱开机。

5 Line In1/Line In2输入模式



1. 按遥控器上的LINE1 / LINE2键或按主箱后面板上的音量调节旋钮键选择LINE1 / LINE2输入模式，LED灯亮绿色。
2. 将3.5mm转双莲花插头音频线的一端插到主箱后面板上的Line In1 / Line In2音频信号输入接口（请注意颜色的对应），另一端接音源（如手机 / MP3 / MP4播放器等）。
3. 播放音乐并调至合适音量。

6 光纤输入模式



1. 按遥控器上的OPT键或按主箱后面板上的音量调节旋钮键选择光纤模式，LED灯亮红色。
2. 将“光纤线”一端连接主箱后面板上的OPT音频输入接口，另一端连接音源（如DVD播放器等）。
3. 播放音乐并调至合适音量。

注意：本机在光纤输入时，适用于采样率为44.1/48/96KHz的标准PCM音频信号。

7 蓝牙输入模式

Bluetooth® 蓝牙输入



1. 按遥控器上的蓝牙键或主箱上的音量调节旋钮键选择蓝牙模式，LED灯亮蓝色。
2. 打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER R2000DB”，如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。

2" 断开蓝牙：长按总音量旋钮约两秒，蓝牙断开播放；重新连接蓝牙后再播放音乐

说明：1. 请确定您的设备支持A2DP（蓝牙音频传输协议）。
2. 部分蓝牙设备因软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。

8 规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：R/L(高音):24W+24W
R/L(中低音):36W+36W
额定声频率响应范围：50Hz-20KHz
噪声声级：≤25dB(A)
音频输入：RCA线路输入 / 蓝牙 / 光纤
高音单元：Φ25丝膜高音
低音单元：5英寸(外径132mm)

9 疑难解答

疑难解答：

- ❗ 只有一边音箱有声怎么办？
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。

❗ 音箱都无声，怎么办？

1. 请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。

❗ 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

❗ 遥控器不起作用

检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemall®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公可保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的高标均属于其所有者。

10 产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害 物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	铜 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电键件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

在某些产品中可能包含电池，该电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。

注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

10