EDIFIER

W860NB Pro

主动降噪无线降噪蓝牙耳机

Bluetooth Headphone With Active Noise Cancellation

1. 产品说明及配件

注：

- 本说明书中的相关图片均为示意图，与实物可能有偏差，仅作参考。
- 在使用和操作设备前，请阅读并遵守相关的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

2. 开关机

* 开机：长按开关键约3秒

* 关机：长按开关键约3秒

3. 充电



- 插入标配的充电线为耳机充电。
- 充电时，指示灯常亮；充满后，指示灯熄灭。

输入: 5V ⎓ 1A

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

4. 操作说明

* 耳机与手机连接

- 首次连接：关机状态下，长按开关键 3 约3秒开机，耳机直接进入蓝牙配对模式，蓝灯快闪；
- 再启手机蓝牙，搜索"EDIFIER W860NB-Pro"配对连接，成功后指示灯蓝灯长亮约3秒后熄灭。
- 蓝牙回连：若有配对记录，耳机可自动回连上一次连接过的设备。
- 配对新设备：开机蓝牙未连接状态下，长按多功能按键约3秒，可取过当前配对记录直接进入蓝牙配对模式，蓝灯快闪。
- 再启手机蓝牙，搜索"EDIFIER W860NB-Pro"配对连接，成功后指示灯蓝灯长亮约3秒后熄灭。
- 断开蓝牙：开机蓝牙连接状态下，长按多功能按键约3秒，断开当前蓝牙连接，进入蓝牙配对模式。

* 恢复出厂设置

在开机状态且无AUX和USB连接同时按音量+/-键约6秒，清除配对记录并重置，完成后直接进入蓝牙配对模式。

* 功能操作

- 通话

- 音乐

- 降噪模式/场景模式

*所有在Editer Connect APP里自定义设置不同的降噪模式 *场景模式功能仅在蓝牙模式下使用

* EDIFIER CONNECT 功能说明

5. 常见问题解答

红色指示灯闪烁。

- 表示耳机电池低电量，您需要再次对耳机充电。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果差。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上一曲、下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 保养与维修

- 带键电池的产品若长时间不使用，请至少每隔三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品的部件。
- 需避免在激烈运动或进行较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方，高温会能坏电子部件的使用寿命，损坏电池，使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品，如果单专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动，用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用刑性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖锐东西产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

7. 皮质耳套使用注意事项及保养方法

- 请把耳机放置在常温阴凉干燥处，长时间暴露于阳光、潮湿、密封、高温的环境下，会加速氧化的耳机性；
- 使用完后如有汗渍、油污或其他液体请用棉布蘸稀释酒精擦拭干净并存放于通风处，避免耳套染色、变形、硬化加快分解，细菌寄生；
- 耳机不使用时请将耳机放置于耳机盒或挂在耳机架上，避免压坏耳套；
- 避免过度拉伸耳套，过度拉伸变形影响佩戴；
- 请定期清洁，使用软布或小刷子轻拭耳套上的液体、污垢等；
- 正确的保养方法可以让耳套保持良好的状态，延长其使用寿命，提高音质和舒适度。

微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司 商品
地 址：北京市海淀区四季青路49号
邮 编：100085
生产企业：东莞市漫步者科技有限公司
邮 编：523808
地 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
型 号：EDF200102

商标说明："EDIFIER"、"漫步者"均为北京爱德发科技有限公司所有注册商标。
内容必究。