

■ 产品说明

G

开/关机 Turn On/Off	长按 Press and Hold	音量控制 Volume Control
开机配对 Pairing	长按 Press and Hold	充电接口 Type-C
接听电话 Answer a call	短按 Click	
挂断电话 End a call	长按 Press and Hold	
拒接来电 Reject a call	短按 Click	
播放/暂停 Play/Pause	双击 Double-click	
音乐/游戏模式 Music/Game		

麦克风 MIC

咪杆接口 Mic Port

3.5mm音频口 3.5mm port

注意：当插3.5mm音频线使用时，耳机处于关机状态，所有按键无功能。
注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

1

■ 功能操作

G

开/关机 Mic On/Off	长按 Press and Hold	音量控制 Volume Control
开机配对 RGB Light switch	长按 Press and Hold	充电接口 Type-C
挂断电话 End a call	短按 Click	
拒接来电 Reject a call	长按 Press and Hold	
播放/暂停 Play/Pause	短按 Click	
音乐/游戏模式 Music/Game	双击 Double-click	

麦克风 MIC

RGB Light switch

关机/开启麦克风 Mic On/Off

RGB Light switch

注意：当插3.5mm音频线使用时，耳机处于关机状态，所有按键无功能。
注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

2

■ 安全注意事项

设备要求

- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其它类型配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与制造商联系。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸等危险。
- 请勿拆卸或改装电池、插入异物、或浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸，电池只能由制造商更换。
- 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部大的压力，从而导致电池内部短路和过热。
- 电池浸入水后禁止使用。在极低气压下，电池可能会爆裂或泄露等，如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求数理电池。

医疗设备的影响

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
- 设备的正常工作可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 设备含有磁性材料，关于是否影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗）保持至少15厘米的距离。

听力保护

- 长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。
- 当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。

交通安全

- 驾驶时接触高音量可能分散注意力，从而导致事故。
- 遵守所在地区的国家的有关规定，驾驶时勿使用本设备。
- 谨记安全驾驶是您的首要职责，请勿从事会分散注意力的活动。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细信息。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请勿使用该设备。
- 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，应注意您自身和他人的安全，例如骑自行车时或在道路、施工现场、铁路上或附近步行时，您应取下耳机调整音量，以确保可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。

操作环境

- 请勿在靠近、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用设备，以免引起设备内部电路故障。
- 安装设备时，请远离具有强磁场或强电场的电器，如微波炉、冰箱等。
- 请勿在雷雨天气使用本设备，雷雨天气可能会导致设备故障或电击危险。
- 建议在温度0°C~+45°C范围内使用本设备，当环境温度低于+5°C时，电池性能会受到限制。
- 请勿将设备放置在阳光直射的地方，如汽车仪表盘或窗台处。
- 请勿将设备放置或靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、烤箱、水器、炉火、蜡烛或其它可能产生高温的地方。
- 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或者扬声器附近，以免金属物品附着，对您造成伤害。

环境保护

- 请勿将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本设备及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。

3

4

■ 服务条例

感谢您选购漫步者耳机，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：

- 咨询服务：**用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电：4006003968咨询或登录：www.edifier.com查询。
- 保修服务：**我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换（注：在外观无损，配件齐全前提下），一年保修的服务；当地若无致电：4006003968，在得到厂家客服确认并受理后，请将售后品寄往厂家售后部门。
- 注：请务必先致电客服确认受理。
- 维修服务：**
 - 若有以下原因造成的耳机损坏，恕不提供保修服务：
 - 1.非正常使用：使耳机头带、麦克风柄线折断，信号线断裂，外壳破裂。
 - 2.不当存储：如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风进水。
 - 3.未经授权本公司授权的维修。
 - 保修卡所记载内容与产品不符，恕不提供保修服务。
 - 耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。
 - 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保存此卡及有效购机凭证，请勿自行修改保修卡及购物凭证，否则将被视为作废。
 - 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。
 - 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。
- 售后收件电话：**0769-88986868
- 售后收件地址：**东莞市松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(BDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路元件	○	○	○	○	○	○
电影元件	○	○	○	○	○	○
镀层	○	○	○	○	○	○
有害物质	○	○	○	○	○	○

本表根据J/IEC1136的报告编制。
○：表示该有害物质在该部件中的平均材料计含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件中的某一均质材料中的含量超过了GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含铅、汞、镉、六价铬等有害物质，该电池的有关有害物质的标识由电池生产商或电池供应商提供。
注：对于环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

5

■ 保修卡

保修卡填写内容

产品名称	盖章处
产品型号	
购机日期	
用户名	
用户地址	
联系电话	
维修人	
故障描述	

合格证

日 期：_____

检验员：_____

6

7

8