

材质:哑粉纸105克,扇形折,正反面印刷,封面印50%灰+其他页印80%灰

尺寸:72*88mm



<p>关注漫步者花再</p> <p>深圳市漫步者心造科技有限公司出品 地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区 9号 317 生产企业:东莞市漫步者科技有限公司 地址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 2 号 合作商:北京爱德发科技有限公司 地址:北京市海淀区北四环西路 68 号 合作商:深圳市心良品科技有限公司 地址:深圳市宝安区公明街道下涌工业大道 33 号 B 栋 4 楼 产品型号:EDF280011 EDIFIER®,漫步者®,花再®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究 花再®为深圳市心良品科技有限公司持有注册商标,仿冒必究 生产日期:</p> <p>IB-100-MAGICA-00 V1.0</p>	<h3>保修卡</h3> <p>保修卡填写内容</p> <table border="1"> <tr> <th>产品名称</th> <th>盖 章 处</th> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>购机日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用户名称</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用户地址</td> <td></td> </tr> <tr> <td>联系电话</td> <td></td> </tr> <tr> <td>维修人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>故障描述</td> <td></td> </tr> </table>	产品名称	盖 章 处	产品型号		购机日期		用户名称		用户地址		联系电话		维修人		故障描述		<h3>服务条例</h3> <p>感谢您选购漫步者耳机,为维护您的权益,本公司提供如下的售后服务:</p> <ul style="list-style-type: none"> 咨询服务: 用户在使用过程中遇到任何问题,均可致电:4008105526咨询或登录:www.edifier.com查询。 保修服务: 我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一年包换(注:在外观无损,配件齐全前提下),一年保修的服务;当地若无售后服务中心,用户可直接找厂家进行售后服务,具体情况请致电:4008105526,在得到厂家客服确认并受理后,请将售后品寄往厂家售后部门。 注:请务必先致电客服确认受理。 若有以下原因造成的耳机损坏,恕不提供保修服务: <ul style="list-style-type: none"> 1.非正常使用:使耳机头带、麦克风柄线折断,信号线断裂,耳壳破裂。 2.不当存储:如耳机长时间暴露在高温、高湿、高压、强电磁场等环境,使扬声器、麦克风、电池快速老化、受损的。 3.未经授权的维修。 4.请勿擅自拆卸或改装设备及其配件,否则该设备及配件将不在本公司保修范围内。 5.保修卡所记载内容与产品不符,恕不提供保修服务。 6.耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。 7.要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证,请妥善保存此卡及有效购机凭证,请勿自行修改保修卡及购物凭证,否则将被视为作废。 8.使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明。 9.本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。 10.售后收件电话:0769-88986868 11.售后收件地址:东莞松山湖工业东路2号漫步者返修组 	<h3>安全注意事项</h3> <p>在使用和操作设备前,请阅读并遵守下面的注意事项,以确保设备性能最佳,并避免出现危险或非法情况。</p> <p>电子产品</p> <ul style="list-style-type: none"> 有明文规定禁止使用无线设备的场所,请勿使用本设备,否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。 安放设备时,请远离具有强磁场或强电场的电器,如微波炉、电冰箱等。 对医疗设备的影响 <ul style="list-style-type: none"> 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所,请遵守该场所的规定,并关闭设备。 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作,如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备,请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。 设备含有磁性材料,关于是否影响可植入医疗设备的情况,请咨询医生。 在使用本设备时,请与植入的医疗设备(如起搏器、植入耳蜗等)保持至少15厘米的距离。 听力保护 <ul style="list-style-type: none"> 长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。 当您使用耳机收听音乐或通话时,建议使用音乐或通话所需的最小音量,以免损伤听力。 <p>交通安全</p> <ul style="list-style-type: none"> 驾驶时接触高音量可能会分散注意力,从而导致事故。 遵守所在地区或国家的相关规定,驾车时请勿使用本设备。 谨记安全驾驶是您的首要职责,请勿从事会分散注意力的活动。 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细信息。 无线设备可能干扰飞机的飞行系统,请遵守航空公司的相关规定,在禁止使用无线设备的地方,请勿使用该设备。 <p>电池安全</p> <ul style="list-style-type: none"> 请勿拆解或改装电池、插入异物、或浸入水或其它液体中,以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。电池只能由制造商更换。 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部大的压力,从而导致电池内部短路和过热。 <p>环境保护</p> <ul style="list-style-type: none"> 请勿将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。 	<h3>常见问题解答</h3> <p>怎么进行触控功能的定义</p> <ul style="list-style-type: none"> 请扫描说明书上“Edifier connect”APP二维码下载APP。 手机通过蓝牙连接耳机,并打开APP。 点击APP右上角“设置”-“操作功能设置”进行左右耳功能设置。 <p>充电盒充电时,指示灯不亮</p> <ul style="list-style-type: none"> 请确保充电盒充电口与电源连接正常。 产品长时间未使用时,电池会进入休眠状态,此时需充电约 30 分钟后才会亮。 <p>耳机听不到声音</p> <ul style="list-style-type: none"> 确认耳机处于工作状态。 确认耳机的音量大小是否合适。 确认耳机是否与手机正常连接。 确认耳机在正常的工作范围。 <p>耳机通话效果不好</p> <ul style="list-style-type: none"> 耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。 请确认耳机通话音量调节过小/静音。 不得将设备投入火中或置于高温中,置于火中或温度超过100°C的环境中会导致爆炸。 <p>为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复控制</p> <ul style="list-style-type: none"> 请将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。
产品名称	盖 章 处																			
产品型号																				
购机日期																				
用户名称																				
用户地址																				
联系电话																				
维修人																				
故障描述																				
<p>关注漫步者花再</p> <p>深圳市漫步者心造科技有限公司出品 地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区 9号 317 生产企业:东莞市漫步者科技有限公司 地址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 2 号 合作商:北京爱德发科技有限公司 地址:北京市海淀区北四环西路 68 号 合作商:深圳市心良品科技有限公司 地址:深圳市宝安区公明街道下涌工业大道 33 号 B 栋 4 楼 产品型号:EDF280011 EDIFIER®,漫步者®,花再®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究 花再®为深圳市心良品科技有限公司持有注册商标,仿冒必究 生产日期:</p> <p>IB-100-MAGICA-00 V1.0</p>	<h3>服务条例</h3> <p>感谢您选购漫步者耳机,为维护您的权益,本公司提供如下的售后服务:</p> <ul style="list-style-type: none"> 咨询服务: 用户在使用过程中遇到任何问题,均可致电:4008105526咨询或登录:www.edifier.com查询。 保修服务: 我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一年包换(注:在外观无损,配件齐全前提下),一年保修的服务;当地若无售后服务中心,用户可直接找厂家进行售后服务,具体情况请致电:4008105526,在得到厂家客服确认并受理后,请将售后品寄往厂家售后部门。 注:请务必先致电客服确认受理。 若有以下原因造成的耳机损坏,恕不提供保修服务: <ul style="list-style-type: none"> 1.非正常使用:使耳机头带、麦克风柄线折断,信号线断裂,耳壳破裂。 2.不当存储:如耳机长时间暴露在高温、高湿、高压、强电磁场等环境,使扬声器、麦克风、电池快速老化、受损的。 3.未经授权的维修。 4.请勿擅自拆卸或改装设备及其配件,否则该设备及配件将不在本公司保修范围内。 5.保修卡所记载内容与产品不符,恕不提供保修服务。 6.耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。 7.要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证,请妥善保存此卡及有效购机凭证,请勿自行修改保修卡及购物凭证,否则将被视为作废。 8.使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明。 9.本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。 10.售后收件电话:0769-88986868 11.售后收件地址:东莞松山湖工业东路2号漫步者返修组 	<h3>安全注意事项</h3> <p>在使用和操作设备前,请阅读并遵守下面的注意事项,以确保设备性能最佳,并避免出现危险或非法情况。</p> <p>电子产品</p> <ul style="list-style-type: none"> 有明文规定禁止使用无线设备的场所,请勿使用本设备,否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。 安放设备时,请远离具有强磁场或强电场的电器,如微波炉、电冰箱等。 对医疗设备的影响 <ul style="list-style-type: none"> 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所,请遵守该场所的规定,并关闭设备。 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作,如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备,请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。 设备含有磁性材料,关于是否影响可植入医疗设备的情况,请咨询医生。 在使用本设备时,请与植入的医疗设备(如起搏器、植入耳蜗等)保持至少15厘米的距离。 听力保护 <ul style="list-style-type: none"> 长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。 当您使用耳机收听音乐或通话时,建议使用音乐或通话所需的最小音量,以免损伤听力。 <p>交通安全</p> <ul style="list-style-type: none"> 驾驶时接触高音量可能会分散注意力,从而导致事故。 遵守所在地区或国家的相关规定,驾车时请勿使用本设备。 谨记安全驾驶是您的首要职责,请勿从事会分散注意力的活动。 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细信息。 无线设备可能干扰飞机的飞行系统,请遵守航空公司的相关规定,在禁止使用无线设备的地方,请勿使用该设备。 <p>电池安全</p> <ul style="list-style-type: none"> 请勿拆解或改装电池、插入异物、或浸入水或其它液体中,以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。电池只能由制造商更换。 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部大的压力,从而导致电池内部短路和过热。 <p>环境保护</p> <ul style="list-style-type: none"> 请勿将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。 	<h3>常见问题解答</h3> <p>怎么进行触控功能的定义</p> <ul style="list-style-type: none"> 请扫描说明书上“Edifier connect”APP二维码下载APP。 手机通过蓝牙连接耳机,并打开APP。 点击APP右上角“设置”-“操作功能设置”进行左右耳功能设置。 <p>充电盒充电时,指示灯不亮</p> <ul style="list-style-type: none"> 请确保充电盒充电口与电源连接正常。 产品长时间未使用时,电池会进入休眠状态,此时需充电约 30 分钟后才会亮。 <p>耳机听不到声音</p> <ul style="list-style-type: none"> 确认耳机处于工作状态。 确认耳机的音量大小是否合适。 确认耳机是否与手机正常连接。 确认耳机在正常的工作范围。 <p>耳机通话效果不好</p> <ul style="list-style-type: none"> 耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。 请确认耳机通话音量调节过小/静音。 不得将设备投入火中或置于高温中,置于火中或温度超过100°C的环境中会导致爆炸。 <p>为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复控制</p> <ul style="list-style-type: none"> 请将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。 																	