


# GM2


颈挂式蓝牙游戏耳机 www.edifier.com

## ■产品说明

### ● 开关机/音乐播放



### • 通话/音效切换键/其它



### 蓝牙配对

方法一:关机状态下,长按多功能键5秒至白蓝灯闪烁. 方法二:开机未连接状态下(长按三秒开机后松手),再长按多功能键2秒至白蓝灯闪烁。

清除配对记录:在开机未连接状态下,同时按住音量减键和音量加键5秒至白灯快闪6次, 签灯闪亭一秒关机

### ■保养与维护

在使用时,请阅读以下建议有助干您遵守保修条款,并延长 产品的使用寿命。

- 保持产品干燥,勿放在潮湿的地方,以免影响产品内部电路。 需避免在激列运动或出汗较多时使用本产品,防止汗水渗透到
  - 产品内损坏太产品。 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子
  - 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
  - 部件的使用寿命、损坏由池、使某些塑料部件变形。 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。
  - 不要跌落、强列振动、用硬体撞击产品、以免会损坏内部由路。
  - 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
  - 不要用少体在产品表面上利利,以免损坏外壳和影响外观。 如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作 人员会热心帮您解决问题的。

# ■ 安全注意事项

- 为保证您的人身安全,请勿将该互机偏數或放置在离心脏起搏器 过近的位置(小于10CM)。
- 请勿将插头插入电源插座。 川童应在成人监督下使用本设备,本产品并非玩具。
- 在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对
  - 操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音,其 在高音量设置下可能会影响您的听力。因此,在切换各种音源或 插入耳机前, 请将音量控制设置为最低。
  - 为交通安全起见,驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。

# 产品中有害物质的名称及含量

有害物质	多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	0	0
	多溴联苯 (PBB)	0	0	0	0	0
	六价格 (Cr(VI))	0	0	0	0	0
	(Cg 200	0	0	0	0	0
	長 (全)	0	0	0	0	0
	## (Pb)	×	0	0	0	0
部件名称		金属部件	塑料部件	电线电缆	电路板组件	电镀件

# 本表依据SJ/T 11364的规定编制。

- ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均原材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由 电池生产商提供。



### 服务条例

感谢您选购漫步者耳机,为维护您的权益,本公司提供如下的售后服务:

咨询服务:

用户在使用过程中遇到任何问题,均可致电: 4000652688咨询或登录: www.edifier.com查询。

保修服务:

條幣級另一 採司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当 地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换(注 在外观无制。配件齐全前提了,一年保修的服务;当地若无 售后服务中心,用户可直接找厂家进行售后服务,具体情况请 致电:400052588,在得到厂家客服确认并受理后,请将售后 品寄住厂家售后解句。

注: 请务必先致电客服确认受理。

- 若有以下原因造成的耳机损坏,恕不提供保修服务:
  - 1.非正常使用: 使耳机头带.麦克风柄线折断,信号线断裂,耳壳破裂。
  - 2.不当存储:如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风浸水。

3.未经本公司授权的维修。

- 保修卡所记载内容与产品不符,恕不提供保修服务。
- 耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。
- 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保存此卡 及有效购机凭证,请勿自行修改保修卡及购物凭证,否则将被 视为作废。
- 使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明。
- 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。
- 售后收件电话: 0769-88986868
- 售后收件地址:东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

保修卡填写内容

产品名称		盖章处		
产品型号		- 三早火		
购机日期				
用户名称				
用户地址				
联系电话				
维修人				
故障描述				

	合格证	
日期	:	
检验员	l:	/



M(III)-1 3-1) XC >> III-XS

### EDIFIER漫步者

东莞市漫步者电竞科技有限公司 出品

地 址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号一区办公楼第五层 邮 编:523808

生产商: 东莞市漫步者科技有限公司

厂 址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

邮 编:523808

商标说明:EDIFIER®、漫参者®、中年CRTC®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,并授权集团下属子公司东莞市漫步者电资科技有限公司使用,仿冒必究。