

X Clip

开放式真无线蓝牙耳机

Open Ear True Wireless Bluetooth Earbuds

1. 开关机



耳机开机

- 耳机从充电盒中取出自动开机



耳机关机

- 耳机放入充电盒自动关机

2. 电量状态与充电



耳机充电

- 耳机放入充电盒，耳机关机，自动开始充电



充电盒充电

- 将充电盒接入Type-C进行充电：充电时，指示灯常亮
- 充满后，指示灯熄灭




输入：5V $\Rightarrow$ 200mA(耳机)
5V $\Rightarrow$ 1A(充电盒)


警告：

- 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

3. 操作说明



上图示意区域为有效触控区域



接听来电

轻触2次左耳或右耳



挂断电话

轻触2次左耳或右耳



暂停/播放

轻触2次左耳或右耳




上一曲

轻触3次左耳



下一曲

轻触3次右耳



音量+

长按右耳



音量-


长按左耳

注：以上功能可在EDIFIER Connect APP中修改设置

蓝牙配对



指示灯




- 首次开机，耳机从充电盒取出自动进入蓝牙配对模式，白橙灯快闪
- 手机蓝牙搜索“EDIFIER X Clip”选择连接，配对成功白灯5秒闪烁2次
- 再次开机，耳机可自动回连上次设备。回连失败或蓝牙断开后，耳机自动进入蓝牙配对模式，白橙灯快闪

左右耳配对/恢复出厂设置


- 耳机出厂时，左右耳机已完成TWS配对。当左右耳配对丢失情况下需要您重新配对时，请按此操作：
- 耳机从充电盒取出，8秒内分别5击左右耳机触控区，即可进入左右耳配对模式，白灯慢闪，并恢复出厂设置，成功后自动进入白橙灯快闪的蓝牙配对状态

双设备连接


- 如【蓝牙配对】操作，将A设备先与耳机连接，再断开A设备蓝牙，耳机自动进入蓝牙配对模式。在B设备蓝牙配对列表中选择耳机并成功连接。回到A设备上手动连接耳机，即可完成双设备连接，连接成功白灯5秒闪2次
- 当耳机关机后再开机，会自动回连到最后一次连接的两台设备



EDIFIER Connect APP 功能说明



运动与记录



排水功能




切换EQ




修改蓝牙配对名




操控设置




找回耳机




定时关机




蓝牙设置




游戏模式



电量显示



APP同声传译



AI智能问答

以上功能，下载EDIFIER Connect APP 即可获取

4. 规格参数

型号：EDF200230

蓝牙版本：Bluetooth V6.0

有效距离：约10m

工作时长：约8h(耳机)+24h(充电盒)

输入：5V $\Rightarrow$ 200mA(耳机) 5V $\Rightarrow$ 1A(充电盒)

声压级：90 $\pm$ 3dB(A)

5. 翻译模块

- 下载并登录EDIFIER Connect APP
- 开启翻译模式：打开翻译功能页面且页面点亮时，双击开始对话（该操作仅在翻译页面有效，原功能失效，退出翻译模式后恢复原功能）
- 退出翻译模式：退出翻译页面；熄屏或后台清退APP
- 翻译功能iOS暂支持18.0以上系统，Android支持6.0以上系统

6. AI问答模块

漫问漫答功能适配说明

漫问漫答功能支持iOS 18.0 及以上系统；安卓6.0及以上系统。

漫问漫答功能

需配合 EDIFIER Connect APP 使用，操作步骤如下：

- 进入 EDIFIER X Clip 页面，点击右上角“漫问漫答”浮标，进入功能页面；
- 可切换“豆包” / “DeepSeek”模型；
- 可切换“男” / “女”声；
- 可切换不同角色提问，包括“通用”“情感专家”“旅游博主”“文案策划师”“健身教练”“资深程序员”“学习伙伴”“健康大师”“股市专家”“百科助手”。

唤醒方式

- 方式1：进入功能页面后，双击耳机唤醒提问(需保持问答功能页面点亮状态)；
- 方式2：在功能页面下方按住“说话”按钮录音，松开后点击发送提问(最长录制30秒，25秒后启动5秒倒计时)；
- 方式3：在功能页面下方文本输入框输入内容，点击发送提问。

7. 常见问题解答

怎么进行触控功能自定义

- 请扫描说明书上“EDIFIER Connect”APP二维码下载APP。
- 手机通过蓝牙连接到耳机，并打开APP。
- 点击APP右上角“设置”--“操作功能设置”进行左右耳功能设置。

充电盒充电时，指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机是否处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机是否在正常的工作范围。

耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机是否在有效使用距离内，
- 且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

8. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。

微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司

北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

型号：EDF200230

商标说明：EDIFIER®, 漫步者®, 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。