

说明书PW312S版/中文V1.0


尺寸:148x210mm

材质:80g书纸

工艺:单黑印刷

装订方式及页面数:6页12面,对折打钉

2025年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖、散发。
2025年4月
Copyright © 2025 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, April 2025
Printed in China




微信扫一扫,更多信息

深圳市漫步者专业音响有限公司

www.edifier.com
深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302
SHENZHEN EDIFIER AUDIO CO., LTD.
中国制造 Made in China
型号: EDF180085

EDIFIER 漫步者



炫银三号 PW312S

移动多媒体音箱 说明书

www.edifier.com

■ 重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- 请使用制造商指定的附件。
- 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- 请勿在潮湿或有腐蚀性的地方使用本产品。建议在0-45°C的环境中运输和储存本产品。
- 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品放入任何会液体中或有任何液体滴落、溅到到本产品上。
- 请不要在靠近任何的热源(如散热器、暖气设备等)或其它产生热量的设备的地方安装和使用本产品。
- 本产品上严禁放置任何易燃的器具(如花瓶);也不要将本产品上放置任何形式的明火,如点壳的蜡烛。
- 请不要堆叠本产品的开关处,不要将物品堵塞入本产品的通风口或进气孔,这样会引发火灾或触电的危险。
- 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉),请将该配件放在儿童拿不到的地方。
- 请不要在靠近电源插座或在雷雨天气时,为本产品充电或插入电源插座中拔出。
- 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性洁剂或清水。

电源警告!

- 操作本产品之前,确保操作电压与当地供电电压相同,产品的铭牌上有显示操作电压。
- 请勿拆卸电池或在雷雨天气时,为本产品充电或插入电源插座中拔出。
- 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。

产品铭牌和安全警告标识在产品或电源适配器的外表或底部:

此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备,无需接地保护。

此符号表示本产品在热带气候条件下使用安全。

适用于海拔3000米以下地区安全使用。

警告!

- 电池更换不当会有爆炸危险,只能用相同类型或等效类型的电池来更换。
- 针对可拆卸电池的产品,电池务必回收或妥善处理,针对不可拆卸电池的产品,禁止拆解。
- 电池勿拆卸、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中,不要让金属物体接触电池的两极。
- 如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常,请勿继续使用。电池浸水后禁止使用。
- 如果电池使用不当,就有可能爆炸或泄漏,从而造成伤害和其他危险;如果电池泄漏,应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即丢弃泄漏的电池。
- 无线电广播发出的短无线电频率信号可能会影响您的电子设备和医疗设备的正常使用。在禁止使用的地区请关掉本产品。
- 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近,请勿使用本产品。
- 在距离电子起搏器或其他医疗设备20cm的范围内,请勿使用本产品。无线电波可能会影响电子起搏器或其他医疗设备的正常使用。

1

2

■ 功能介绍(音箱)



3

4

■ 补充说明:

1. 显示屏

